

音声合成 **シグナルボイス**®メッセージライブラリ

Message Library

無料メッセージ **MP3** **ダウンロードサービス** **ご利用には、**
パトライトWebメンバー会員登録

メッセージライブラリの説明

- メッセージをメッセージライブラリより選択された場合、録音料は無料となります。
- メッセージはすべて女性の声です。(男性アナウンサの場合は別途録音費用が必要となります。)
- メッセージを五十音順および清音、濁音、半濁音順にならべています。
- ♪はピンポン音が付いています。
- 外国語メッセージの録音もいたします。(別途録音費用が必要となります。)
- メッセージライブラリーのメッセージ[No.]は、現在のアナウンサの[No.]です。

ご注文方法

- ライブラリの中からご希望のメッセージを選んで、文書にそのメッセージとメッセージNo.、♪記号のあるものはその記号も記入してください。
- チャンネル数が複数の場合は、1……、2……というように、チャンネルをご指定ください。
- チャンネル指示がない1メッセージのご注文は、1チャンネルに登録されます。
- お客様側で録音されたCDをご支給されますと、無料でそのままコピー録音もいたします。
【注意】・マイクはダイナミックマイクまたは同等品をご使用ください。(内蔵マイクによる録音は雑音が入りやすいため避けてください)
・より明瞭な音声を得るために録音レベルは高めにし、雑音・歪み・反響のないように注意して録音してください。
メッセージの区切りがはっきり分かるように、複数チャンネルのメッセージがある場合は、メッセージの頭に「1」「2」とNo.を喋って入れてください。
・メッセージリストも添付してください。
・機種毎の録音容量に納まるよう、秒数をチェックしてから送付してください。
- 電子音報知器の当社オリジナルチャイム音/メロディ音もメッセージとして無料で登録できます。

■特別なメッセージの場合(別途費用が必要)

- ご希望のメッセージがライブラリに無い場合は、別注にて録音制作いたします。(別途費用が必要です。)
- 外国語メッセージの録音もいたします。(別途録音費用が必要となります。)
- ご注文は文書にてお願いいたします。2通り以上読むことのできる漢字や数字には、フリガナを付けてください。メッセージの区切りで1言あける場合は、句読点をはっきり付けてください。

ナナ イロガ
〔例〕 7号、色替えを確認してください。

- 特別な読み方、ふしまわしがある場合、録音見本とメッセージを記入した文書を一緒に送付後、ご指示下さい。

【注意】分割したメッセージを組み合わせで1つの文章をメッセージとする場合には、できるだけ句読点などの1息間隔の空くところで分割してください。細かく分割すると合成した際、聞きづらくなります。

- 新規の録音料金につきましては、アナウンサにより料金が異なります。

工場

あ	アークが異常です。	EK+00001	
	♪ アームが回転します。	EK+00002	
	♪ アームが下降します。	EK+00003	
	♪ アッセンブリーライン異常です。	EK+00011	
	♪ アッセンブリーライントラブルです。	EK+00012	
	♪ 圧着機、異常です。	EK+00013	
	♪ 厚み異常です。	EK+00014	
	♪ 圧力異常です。	EK+00015	
	♪ 圧力が異常です。	EK+00016	
	♪ 圧力が上昇しました。	EK+00017	
	♪ 圧力が低下しました。	EK+00018	
	♪ 圧力注入異常です。点検してください。	EK+00019	
	♪ 圧力調整をしてください。	EK+00020	
	♪ 後工程信号を、確認してください。	ZZ+20399	
	♪ 油切れです。	EK+00030	
	♪ 安全を確認かめて、下降ボタンを押してください。	EK+00038	
	♪ 安全確認をしっかりとやりましょう。	EK+00039	
	♪ 安全確認時間です。	EK+00040	
	♪ 安全確認ボタンを押してください。	EK+00041	
	♪ 安全システムが異常です。	EK+00042	
	♪ 安全装置を点検してください。	EK+00045	
	♪ 安全装置が作動しました。	EK+00046	
	♪ 安全装置作動、確認してください。	EK+00047	
	♪ 安全装置作動中です。	EK+00048	
	♪ 安全装置の確認をしてください。	EK+00049	
	♪ 安全停止です。	EK+00050	
	♪ 安全のためにヘルメットを着用しましょう。	EK+00054	
	♪ 安全バーが動きます。	EK+00055	
	♪ 安全バンドを、セットしてください。	ZZ+20398	
	♪ 安全ロック解除されました。	EK+00059	
	♪ 安全ロックされました。	EK+00060	
	い	♪ 移載を始めます。	EK+00070
		♪ 移載が終わりました。	EK+00071
		♪ 移載中です。	EK+00072
		♪ 異常。	EK+00073
		♪ 異常解除してください。	EK+00074
		♪ 異常箇所を点検してください。	EK+00075
		♪ 異常が解除されました。再開してください。	EK+00076
		♪ 異常が発生しました。	EK+00077
		♪ 異常が発生しました。点検してください。	EK+00078
		♪ 異常高温です。点検してください。	EK+00079
♪ 異常通報を受信しました。至急確認してください。		EK+00080	
♪ 異常低温です。点検してください。		EK+00081	
♪ 異常停止中。		EK+00082	
♪ 異常停止です。		EK+00083	
♪ 異常です。		EK+00084	
♪ 異常です。係員来てください。		EK+00085	
♪ 異常です。係に連絡してください。		EK+00086	
♪ 異常です。金型内点検してください。		EK+00087	
♪ 異常です。点検してください。		EK+00088	
♪ 異常発生。		EK+00089	
♪ 異常発生、確認願います。		EK+00090	
♪ 異常発生しました。内容確認してください。		EK+00091	
♪ 異常発生、ただちに外へ出てください。		EK+00092	
♪ 異常発生、担当者にすぐ連絡せよ。		EK+00093	
♪ 異常発生、内容確認してください。		EK+00094	
♪ 異常品です。		EK+00095	
♪ 異常モニタを見てください。		EK+00096	
♪ 位置を直してください。		EK+00097	
♪ 一時停止しました。		EK+00098	
♪ 異品です。		EK+00105	
♪ 異物検査スイッチを入れてください。		EK+00106	
♪ 入り口(グチ)異常です。		EK+00114	
♪ 色替(イロガ)えを確認してください。		EK+00115	
♪ 色、切替(カ)えです。		EK+00116	
♪ 色付(ツ)け完了です。		EK+00117	
♪ インク不足です。補充してください。	EK+00118		
♪ インサート供給異常です。	EK+00119		
♪ インサート供給してください。	EK+00120		
♪ 印字装置を非常停止しました。	EK+00121		
♪ 印字装置の自動運転を開始します。	EK+00122		
♪ 印字装置の自動運転を停止します。	EK+00123		
♪ 員数不足です。	EK+00124		
♪ インターロック解除中。	FN+00494		
♪ インプットミスです。動作しません。	EK+00128		

い	インプットミスです。もう一度確かめてください。	EK+00129		
	う	♪ ウェイトオーバーです。	EK+00133	
		♪ ウォッシャー液注入完了です。	EK+00137	
		♪ 受け入れをお願いします。	EK+00138	
		♪ 受け入れが停止中です。	EK+00139	
		♪ 受け入れ停止中です。	EK+00140	
		♪ 後ろライン停止しています。	EK+00143	
		♪ 淡(ウス)いです。注意してください。	EK+00144	
		♪ 打ち込み異常です。	EK+00146	
		♪ 打ち込み中です。	EK+00147	
		♪ 打ち抜き機が異常です。	EK+00148	
		♪ 打ち抜きトラブル。	EK+00149	
		♪ 上型(ウフガタ)温度異常です。	EK+00150	
		♪ 上型交換中です。	EK+00151	
		♪ 運転を開始します。	EK+00152	
		♪ 運転を停止します。	EK+00153	
		♪ 運転開始します。	EK+00154	
		♪ 運転してください。	EK+00155	
		♪ 運転しました。	EK+00156	
		♪ 運転します。	EK+00157	
		♪ 運転します。注意してください。	EK+00158	
		♪ 運転します。	EK+00159	
		♪ 運転終了。	EK+00160	
		♪ 運転終了しました。	EK+00161	
		♪ 運転準備完了です。	EK+00162	
		♪ 運転スタートボタンを押してください。	EK+00163	
		♪ 運転中ご注意ください。	EK+00164	
		♪ 運転ボタンを押してください。	EK+00165	
		え	♪ エア-圧異常です。	EK+00166
			♪ エア-圧が下がりました。	EK+00167
			♪ エア-圧低下。	EK+00168
			♪ エア-圧力異常です。	EK+00169
			♪ エア-圧力が上がりました。	EK+00170
			♪ エア-圧力が下がりました。	EK+00171
			♪ エア-圧力が上昇しました。	EK+00172
♪ エア-圧力が低下しました。			EK+00173	
♪ エア-もれの確認をしてください。	EK+00174			
♪ 液があふれます。	EK+00176			
♪ 液がありません。	EK+00177			
♪ 液がもれています。	EK+00178			
♪ 液供給中です。	EK+00179			
♪ 液の温度が異常です。	EK+00180			
♪ 液面異常。	EK+00181			
♪ 液面が上がりました。	EK+00182			
♪ 液面が下降しました。	EK+00183			
♪ 液面が下がりました。	EK+00184			
♪ 液面が上昇しました。	EK+00185			
♪ 液面低下。	EK+00186			
♪ 液もれです。すぐ点検してください。	EK+00187			
♪ 液もれです。点検してください。	EK+00188			
♪ 液量が異常です。	EK+00189			
♪ エラーが発生しました。	EK+00193			
お	♪ オイル圧力が異常です。		EK+00211	
	♪ オイルを補給してください。		EK+00212	
	♪ オイルが異常です。		EK+00213	
	♪ オイルが不足しています。		EK+00214	
	♪ オイル切れです。補給してください。		EK+00215	
	♪ オイル交換の時間です。		EK+00216	
	♪ オイル注入完了です。ガンを抜いてください。		EK+00217	
	♪ オイルポンプが故障です。		EK+00218	
	♪ オイル流出。		EK+00219	
	♪ オイル量異常です。		EK+00220	
	♪ オイル量をチェックしてください。		EK+00221	
	♪ 送り異常。	EK+00234		
	♪ 送り停止。	EK+00235		
	♪ 押出機(オンダシキ)が移動します。ご注意ください。	EK+00242		
	♪ 押出機が停止しました。確認してください。	EK+00243		
	♪ 押出機が止まりました。	EK+00244		
	♪ 音不良です。	EK+00256		
	♪ 折り曲げ不足です。	EK+00272		
	♪ 降ろしエラーです。	EK+00273		
	♪ 降ろし処理完了しました。	EK+00274		
	♪ 降ろしました。	EK+00275		
	♪ 温調装置が異常です。	EK+00277		

お	♪ 温度異常。	EK+00278	
	♪ 温度異常発生。	TN+09236	
	♪ 温度、異常です。	EK+00279	
	♪ 温度、異常です。点検してください。	EK+00280	
	♪ 温度を確認してください。	EK+00281	
	♪ 温度確認スイッチを押してください。	EK+00282	
	♪ 温度が上がりました。	EK+00283	
	♪ 温度が異常です。	EK+00284	
	♪ 温度が下がりました。	EK+00285	
	♪ 温度が上昇します。扉を開けてください。	EK+00286	
	♪ 温度計が異常です。	EK+00287	
	♪ 温度時間設定ミスです。	EK+00288	
	♪ 温度設定をしてください。	EK+00289	
	♪ 温度設定ミスです。	EK+00290	
	♪ 温度チャートを確認してください。OKです。	EK+00291	
	か	♪ カートを定位位置までセットしてください。	EK+00293
		♪ カート下降ボタンを押してください。	EK+00294
		♪ カートが通ります。ご注意ください。	EK+00295
		♪ カート上昇ボタンを押してください。	EK+00296
		♪ カートリッジを交換してください。	EK+00297
		♪ カートンを補給してください。	EK+00298
		♪ カートンを補充してください。	EK+00299
		♪ カートンの取り出しミスです。	EK+00300
		♪ カード異常です。	EK+00301
		♪ 回転灯のランプが切れています。交換してください。	EK+00320
		♪ カウンターが異常です。	EK+00321
		♪ カウンターが入っていません。	EK+00322
		♪ 加温完了です。	EK+00323
		♪ 確認ボタンを押してください。	EK+00333
		♪ 攪拌(カクハン)異常です。	EK+00334
		♪ 攪拌が完了しました。	EK+00335
		♪ 攪拌機運転中です。ご注意ください。	EK+00336
		♪ 攪拌終了しました。	EK+00337
		♪ 欠け発生です。	EK+00338
		♪ 加工が完了しました。	EK+00339
♪ 加工機トラブル発生。点検してください。		EK+00340	
♪ 下降します。		EK+00341	
♪ 加工不良です。		EK+00342	
♪ 下降ボタンを押してください。		EK+00343	
♪ 荷重オーバーです。		EK+00353	
♪ ガス漏れ発生、避難してください。		TN+05550	
♪ カセットを交換してください。		EK+00354	
♪ 型が開いています。		EK+00356	
♪ 型の中へ手を入れると危険です。		EK+00357	
♪ カッター停止です。		EK+00358	
♪ カッター動作します。		EK+00359	
♪ 過電流です。ご注意ください。		EK+00360	
♪ 金型(カナガタ)をはずしてください。		EK+00362	
♪ 金型温度異常。		EK+00363	
♪ 金型温度、調整中です。		EK+00364	
♪ 金型が固定されていません。	EK+00365		
♪ 金型交換終わりました。	EK+00366		
♪ 金型清掃してください。	EK+00367		
♪ 金型の交換が完了いたしました。	EK+00368		
♪ 金型搬出完了しました。	EK+00369		
♪ 金型搬出します。ご注意ください。	EK+00370		
♪ 金型搬入完了しました。	EK+00371		
♪ 金型搬入します。ご注意ください。	EK+00372		
♪ 加熱異常です。	EK+00373		
♪ 加熱装置が不良です。	EK+00374		
♪ 可燃性ガスもれ発生、爆発の危険があります。すぐ、外へ逃げてください。	EK+00375		
♪ カバーを閉じてください。	EK+00376		
♪ カバーがあいています。	EK+00377		
♪ カバーが閉まります。ご注意ください。	EK+00378		
♪ カバーが開きます。注意してください。	EK+00379		
♪ カバーが開きます。注意してください。	EK+00380		
♪ 過負荷です。	EK+00381		
♪ 紙送りをお調べください。	EK+00383		
♪ 紙が切れました。	EK+00384		
♪ 通い箱を、置いてください。	EK+00385		
♪ 体をたいてください。体を回転させてください。	TN+03771		
♪ 空パレットを供給してください。	EK+00386		
♪ 空パレットを取り出してください。	EK+00387		
♪ 完成品でワーク満杯です。	EK+00390		
♪ 乾燥機が異常です。	EK+00391		
♪ 乾燥機内を確認してください。	EK+00392		
♪ 乾燥機用送風機が故障です。	EK+00393		

工場
あ
か

メッセージ内容	No.	メッセージ内容	No.	メッセージ内容	No.
か		き		け	
乾燥工程異常です。	EK+00394	緊急停止。	EK+00525	検査機を点検してください。	EK+00619
乾燥コンベアー不良。	EK+00395	緊急停止が発生しました。	EK+00526	検査工程異常です。	EK+00620
乾燥終了しました。	EK+00396	緊急停止しました。	EK+00527	検査終了しました。	EK+00621
乾燥設備が故障です。	EK+00397	緊急停止スイッチが押されました。	NN+07721	検品してください。	EK+00622
乾燥ラインが異常です。	EK+00399	緊急停止中です。	EK+00528	検問中です。ご協力願います。	EK+00623
乾燥炉異常です。	EK+00400	金属を検出しました。	EK+00529	検問中です。徐行してください。	EK+00624
完了ボタンを押してください。	EK+00405	金属を検知しました。	EK+00530	検問中です。停止してください。	EK+00625
外装ライン、異常です。	EK+00407	金属温度、低下しています。	EK+00531	ゲートを閉めてください。	EK+00626
外面塗装機の異常です。	EK+00408	逆転します。	EK+00532	ゲートが上がります。	EK+00627
ガス圧が低下しました。	EK+00409			ゲートが動きます。ご注意ください。	EK+00628
ガス圧力異常です。	EK+00410			ゲートが降りています。	EK+00629
ガス圧力が不足です。	EK+00411	く		ゲートが下がります。	EK+00630
ガス異常。	EK+00412	クーラー異常です。	EK+00533	ゲートが開まります。	EK+00631
ガスが切れます。	EK+00413	クーリングタワーが異常です。	EK+00534	ゲートが開まります。ご注意ください。	EK+00632
ポンペを交換してください。	EK+00414	空気圧が上昇しました。	EK+00535	ゲートが開(ヒラ)いております。走行危険です。	EK+00633
ガスがもれています。	EK+00414	空気圧が低下しました。	EK+00536	ゲートが開きます。	EK+00634
ガスがもれました。	EK+00415	空気圧低下。	EK+00537	ゲートが開きます。ご注意ください。	EK+00635
ガス検知機を点検してください。	EK+00416	空調機異常です。点検してください。	EK+00538	ゲートから水がでます。急いで避難してください。	EK+00636
ガス検知システム故障です。点検してください。	EK+00417	組立完了しました。	EK+00542	原液を点検してください。	EK+00638
ガス濃度異常。	EK+00418	組立作業終了です。	EK+00543	現在の加工数を記入してください。	EK+00642
ガス濃度異常です。	EK+00419	組付け異常です。チェックしてください。	EK+00544	現在の時刻を記録してください。	EK+00643
ガスもれ箇所を調べてください。	EK+00421	クラック発生です。	EK+00545	原点に復帰します。	EK+00644
ガスもれ注意。	EK+00422	クランプ開始します。	EK+00546	原点に戻ります。ご注意ください。	EK+00645
ガスもれです。換気をしてください。	EK+00423	クランプが異常です。	EK+00547	原点復帰してください。	EK+00646
ガスもれです。換気してください。	EK+00424	クランプが開始します。ご注意ください。	EK+00548	原点復帰スイッチを押してください。	EK+00647
ガスもれ発生。点検してください。	EK+00425	クランプします。	EK+00549	現場異常発生。	EK+00648
ガスもれ発生。避難してください。	EK+00426	クリーンルームにお入りください。	TN+03772	現場では指呼(シコ)点検を励行しましょう。	EK+00649
ガソリンもれ発生。	EK+00431	クリーンが移動します。	EK+00564	現場に行つて確認してください。	EK+00650
		クリーンが移動します。ご注意ください。	EK+00565	現品表をはってください。	EK+00651
		クリーンが動きます。	EK+00566	原料オーバーです。	EK+00652
き		クリーンが動きます。ご注意ください。	EK+00567	原料を落としてください。	EK+00653
機械異常です。	EK+00439	クリーンが起動します。	EK+00568	原料を落とします。	EK+00654
機械運転中です。無断で立ち入らないでください。	EK+00440	クリーンが降下します。ご注意ください。	NN+08222	原料を点検してください。	EK+00655
機械を運転します。機械の近くに誰もいないことを確認してください。	EK+00441	クリーンが下がってきます。	EK+00569	原料を投入してください。	EK+00656
機械を点検してください。	EK+00442	クリーンが上昇します。ご注意下さい。	NN+08223	原料が切れます。注意してください。	EK+00657
機械が動きます。	EK+00443	クリーンが走行中です。ご注意ください。	EK+00570	原料がつまりました。	EK+00658
機械が回ります。	EK+00444	クリーンが近づいてきます。	EK+00571	原料が無くなりました。	EK+00659
機械系統が故障です。	EK+00445	クリーンが近づきます。	EK+00572	原料切れです。	EK+00660
規格外です。	EK+00446	クリーン作業中は入らないでください。	EK+00573	原料投入願います。	EK+00661
危険です。立ち入り禁止区域内で作業しないでください。	EK+00457	クリーン自動運転中です。運転範囲に入らないでください。	EK+00574	原料不足です。	EK+00662
生地が、無くなりました。シャッターを自動停止します。	ZZ+20402	クリーン接近中。	EK+00575		
機種選択をしてください。	EK+00462	クリーン走行します。ご注意ください。	EK+00576	こ	
機種の切り換えをしてください。	EK+00463	クリーンつりに注意。	EK+00577	濃(コ)いです。注意してください。	EK+00666
キズ発生です。	EK+00464	クリーン動作中です。	EK+00578	高圧電源異常です。	EK+00667
キズ不良です。	EK+00465	クリーン負荷バランス異常です。	EK+00579	交換周期がきました。	EK+00670
北に移動します。	ON+02115	グリズ拭き取ってください。	EK+00580	交換中です。	EK+00671
北に動きます。	FN+03210	グリズ量をチェックしてください。	EK+00581	工具を交換してください。	EK+00672
起動完了しました。	EK+00466			工具はその日の内に必ず返却してください。	EK+00673
起動完了です。	EK+00467	け		工具は元の位置に返却ください。	EK+00674
起動します。	EK+00468	ケース異常。	EK+00582	工程終了しました。	EK+00682
起動準備完了。	EK+00469	ケースいっぱいになりました。	EK+00583	工程終了します。	EK+00683
キャンビーが出ています。	TN+03138	ケースが落下しました。	EK+00584	工程終了です。	EK+00684
キャリアが動きます。ご注意ください。	EK+00472	ケースの成形ミスです。	EK+00585	高電圧が発生します。	EK+00685
キャリアが故障しました。点検してください。	EK+00473	ケースの取り出しミスです。	EK+00586	近づかないでください。	
キャリアが走行中です。ご注意ください。	EK+00474	ケースの不足です。	EK+00587	高電圧試験中です。	EK+00686
キャリアトラブル発生。	EK+00475	ケース不足です。補充してください。	EK+00588	立ち入らないでください。	
給水異常。	EK+00483	計器が異常です。	EK+00589	高電圧試験中です。	EK+00687
給水してください。	EK+00484	警報が出ました。点検してください。	EK+00595	立ち入らないでください。	
給水設備故障です。	EK+00485	警報が発生しました。	EK+00596	高電圧充電中です。	EK+00688
給水バルブを確認してください。	EK+00486	警報ボタンを押してください。	EK+00597	高電圧通電中です。ご注意ください。	EK+00689
吸着異常です。チェックしてください。	EK+00487	計量異常。	EK+00599	高電圧通電中です。立ち入らないでください。	EK+00690
吸着異常発生しました。	EK+00488	計量異常です。	EK+00600	高電圧範囲です。立入らないでください。	EK+00691
吸着不良です。点検してください。	EK+00489	計量開始ボタンを押してください。	EK+00601	構内では指定速度を順守してください。	EK+00693
吸着ミスにより機械を停止します。	EK+00490	計量が完了しました。	EK+00602	ここは酸欠区域です。	EK+00696
急停止が作動しました。	EK+00491	計量完了です。	EK+00603	故障が発生しました。点検してください。	EK+00700
供給異常です。	EK+00496	計量器が異常です。	EK+00604	故障です。	EK+00701
供給異常です。チェックしてください。	EK+00497	計量してください。	EK+00605	故障発生。	EK+00702
供給数変更ありません。	EK+00498	計量タンクが満ちています。	EK+00606	庫内温度が上昇しています。	EK+00704
供給数変更しました。	EK+00499	計量ができません。	EK+00607	庫内の電灯を消してください。	EK+00705
供給装置異常です。	EK+00500	軽量です。	TN+00036	これより先、機械警備作動中。立ち入りをご遠慮ください。	EK+00722
供給装置作動中です。	EK+00501	けずり機が異常です。	EK+00608	コンテナを供給してください。	EK+00727
供給トラブルです。	EK+00502	欠陥が発生しました。	EK+00610	コンテナを交換してください。	EK+00728
強制排出中です。	EK+00503	結束(ケツク)を非常停止しました。	EK+00611	コンテナをセットしてください。	EK+00729
キリが折れました。交換してください。	EK+00509	結束の自動運転を開始します。	EK+00612	コンテナを追加してください。	EK+00730
キリが摩耗しました。	EK+00510	結束の自動運転を停止します。	EK+00613	コンテナを取り出してください。	EK+00731
緊急事態です。手動ブレーキを引いてください。	EK+00515	結束不良です。	EK+00614	コンテナが接近します。	EK+00732
緊急事態です。直結ブレーキを引いてください。	EK+00516	欠品。	NN+02474	注意してください。	
		欠品確認してください。	EK+00615	コンテナが出ます。注意してください。	EK+00733
		欠品です。	EK+00616	コンテナ供給部トラブルです。	EK+00734
		検査完了しました。	EK+00617		
		検査機異常です。	EK+00618		

メッセージ内容	No.	メッセージ内容	No.	メッセージ内容	No.
コンテナ出し、開始してください。	EK+00735	作業終了時間です。	EK+00829	省エネ停止中です。	EK+00955
コンテナトラブル発生。	EK+00736	作業台が降ります。ご注意ください。	EK+00830	仕様違いが発生です。	EK+00960
点検してください。		作業台がさがります。ご注意ください。	EK+00831	ショット数を確認してください。	EK+00966
コンテナ排出部トラブルです。	EK+00737	作業半径内に入らないでください。	EK+00832	ショット数完了です。	EK+00967
コンプレッサー圧力低下。	EK+00742	作業不良が起きました。コンベアが止まります。	EK+00833	所定の位置へセットしてください。	EK+00968
コンプレッサー異常です。	EK+00743	サブ組立ライン起動します。	EK+00835	処理が終了しました。	EK+00969
点検してください。		注意してください。		シリコンを交換してください。	EK+00970
コンプレッサーエア圧力が不足です。	EK+00744	サブコンベア満ばいです。	EK+00836	シリコンがありません。	EK+00971
コンプレッサーが異常です。	EK+00745	サブラインが異常です。	EK+00837	シリコン封入ロボットが異常です。	EK+00972
コンプレッサー故障です。	EK+00746	左右、足元にご確認ください。	EK+00838	シリンドー異常です。	EK+00973
コンベア異常です。	EK+00747	左右を確認しましょう。	EK+00839	シリンドーが交換されていません。	EK+00974
コンベア異常です。点検してください。	EK+00748	左右の安全を確認してから渡りましょう。	EK+00840	シリンドー交換をおこないます。	EK+00975
コンベア移動中です。	EK+00749	左右の安全を確認してください。	EK+00841	シリンドー交換が完了しました。	EK+00976
コンベアが異常です。	EK+00750	サンケツ発生避難してください。	EK+00842	シリンドー冷却水異常です。	EK+00977
コンベアが動きます。	EK+00751	散水基準に到達しました。	TN+09237	シリンドー動作中。	EK+00978
コンベアが動きます。注意してください。	EK+00752	酸素圧力が低下しました。	EK+00847	指令書を確認してください。	EK+00979
コンベアが起動します。	EK+00753	酸素濃度18%以下です。避難してください。	NN+00726	真空圧力異常。	EK+00980
コンベアが起動します。ご注意ください。	EK+00754	酸素濃度検出装置。装置異常。	NN+00728	真空異常。	EK+00981
コンベアが停止しました。	EK+00755	酸素濃度低下しています。確認してください。	NN+00727	真空異常です。	EK+00982
コンベアが止まります。	EK+00756	酸素、異常です。	EK+00848	真空吸引不足です。	EK+00983
コンベア起動します。	EK+00757	サンド機が停止しました。	NN+08552	真空度異常です。	EK+00984
コンベアの運転ボタンを押してください。	EK+00758	サンプルを取ってください。	EK+00850	真空ポンプ異常。	EK+00985
コンベアの故障です。	EK+00759			真空ポンプ、異常です。	EK+00986
コンベアは、自動停止します。	EK+00760			真空ポンプ停止です。	EK+00987
コンベア満ばいです。点検してください。	EK+00761			真空用モータ異常です。	EK+00988
コンベアライン異常です。	EK+00762	CO濃度異常発生。	TN+09235	振動を測定してください。	EK+00991
コンベアラインが動きます。	EK+00763	シーケンサー異常です。	EK+00870	自家発電機異常です。	EK+00996
コンベアライン故障です。	EK+00764	シーケンサーが異常です。	EK+00871	時間がオーバーしました。	EK+00997
コンベアライン起動します。	EK+00765	シートを供給してください。	EK+00872	時間設定ミスです。	EK+00998
コンベアライントラブルです。	EK+00766	シートを強制排出します。	EK+00873	治具を交換してください。	EK+01002
コンベアライン非常停止です。	EK+00767	シートを準備してください。	EK+00874	自動運転。	EK+01017
梱包異常です。	EK+00768	シートがありません。	EK+00875	自動運転を開始します。	EK+01018
梱包箱を搬出してください。	EK+00769	シートが浮いています。	EK+00876	自動運転が再開しました。	EK+01019
梱包箱を搬入してください。	EK+00770	シートが切れました。	EK+00877	自動運転が再開します。	EK+01020
梱包箱が搬出されていません	EK+00771	シート供給機、異常です。	EK+00878	自動運転が始まります。	EK+01021
梱包箱が搬入されていません。	EK+00772	シート到着。	EK+00879	自動運転します。	EK+01022
誤操作です。	EK+00791	シート取り出しミス。	EK+00880	自動運転中です。	EK+01023
		シート排出不良です。	EK+00881	自動運転中です。危険ですので立ち入らないでください。	EK+01024
		シート排出不良です。点検してください。	EK+00882	自動運転中です。	EK+01025
		シートベルトを締めてください。	EK+00883	立ち入らないでください。	EK+01026
		シート補給してください。	EK+00884	自動機運転を開始します。	EK+01027
		シール不良です。	EK+00885	自動機が異常です。	EK+01028
		識別シールを確認してください。	EK+00886	自動機が止まりました。	EK+01029
		始業点検をしてください。	EK+00888	自動機がトラブルです。	EK+01030
		始業点検してください。	EK+00889	自動機トラブル発生。点検してください。	EK+01031
		試験を開始します。	EK+00890	自動機の運転を開始します。	EK+01032
		試験を終了しました。	EK+00891	自動検査中です。	EK+01033
		試験を中止しました。	EK+00892	自動サイクル異常。	EK+01034
		試験終了しました。	EK+00894	自動制御中です。	EK+01035
		試験中です。ドアを開けないでください。	EK+00895	自動倉庫内作業中です。	EK+01036
		資材不足です。すぐ補給してください。	EK+00896	自動チェンジ中です。	EK+01037
		システム異常です。	EK+00897	入らないでください。	EK+01038
		下型(シタガタ)温度異常です。	EK+00898	自動停止。	EK+01039
		下型交換中です。	EK+00899	自動停止しました。	EK+01040
		湿度異常です。	EK+00904	自動に切り換えてください。	EK+01041
		始動中です。	EK+00907	自動搬送できません。	EK+01042
		絞リロール異常です。	EK+00912	自動搬送ラインが停止しました。	EK+01043
		締付け確認してください。	EK+00913	自動包装装置異常です。	EK+01044
		締付け不良です。	EK+00914	点検してください。	EK+01045
		射出圧異常。	EK+00917	ジャッキが下がっています。	EK+01046
		射出圧異常です。	EK+00918	ジャッキ作業中です。	EK+01047
		シャッターが開いています。注意してください。	ZZ+20401	下に立ち入らないでください。	EK+01048
		シャッターを閉めてください。	EK+00921	ジャッキポンプトラブルです。	EK+01049
		シャッターを閉じますので、確認してください。	EK+00922	充填(ジュウテン)異常です。	EK+01050
		シャッターが上がっていません。ご注意ください。	EK+00923	充填開始しました。	EK+01051
		シャッターが閉まります。ご注意ください。	EK+00924	充填完了しました。	EK+01052
		シャッターが昇降中です。	EK+00925	充填完了です。	EK+01053
		ご注意ください。		充填機異常。	EK+01054
		シャッターが閉じます。	EK+00926	充填機運転。	EK+01055
		シャッターが開きます。ご注意ください。	EK+00927	充填機を運転してください。	EK+01056
		シャッター昇降中です。ご注意ください。	EK+00928	充填機が異常です。	EK+01057
		シャッタートラブル。	EK+00929	充填ポンプ異常。	EK+01058
		シャッター開(ヒラ)いています。ご注意ください。	EK+00930	充填量異常。	EK+01059
		終業点検してください。	EK+00940	充電器が設置されたままです。充電器を外してください。	TN+06417
		集じん機異常。	EK+00941	重油設備故障です。	EK+01060
		集じん機を運転します。ご注意ください。	EK+00942	重量異常です。	EK+01061
		集じん機が異常です。	EK+00943	重量オーバーです。出てください。	EK+01062
		手動運転中です。	EK+00952	重量不足です。	EK+01063
		手動操作に切り換えてください。	EK+00953	受水槽減水。	EK+01064
		手動に切り換えてください。	EK+00954	受水槽満水。	EK+01064

工場
か
し

メッセージ内容	No.	メッセージ内容	No.	メッセージ内容	No.				
し	受電設備異常。	EK+01065	せ	成形品を処理してください。	EK+01166	し	挿入工程異常です。	EK+01267	
	潤滑油異常です。点検してください。	EK+01066		生産が終了しました。	EK+01167		挿入コンベア異常です。	EK+01268	
	潤滑ラインが異常です。	EK+01067		生産終了。	EK+01168		挿入してください。	EK+01269	
	循環水の圧力不良です。	EK+01068		生産数確認してください。	EK+01169		挿入変更してください。	EK+01270	
	準備完了しました。スタートボタンを押してください。	EK+01070		生産目標数達成しました。	EK+01170		送風機が異常です。	EK+01271	
	準備完了です。スタートボタンを押してください。	EK+01071		生産予定数を、終了しました。	EK+01171		測定異常。	EK+01272	
	準備が完了しました。	EK+01072		正常です。	EK+01172		測定が終わりました。	EK+01273	
	蒸気圧が上がりました。	EK+01073		静電気電圧異常です。	EK+01174		測定してください。	EK+01274	
	蒸気圧が異常です。	EK+01074		精度不良です。確認してください。	EK+01175		測定中です。しばらくお待ちください。	EK+01275	
	蒸気圧が下がりました。	EK+01075		製品異常です。	EK+01176		素材がありません。	EK+01277	
	蒸気圧力が下がりました。	EK+01076		製品を供給してください。	EK+01177		素材切れです。	EK+01278	
	蒸気圧力、低下です。	EK+01077		製品を取ってください。	EK+01178		た	耐圧試験終了しました。	EK+01287
	上昇安全センサー検知しました。確認して下さい。	NN+00117		製品を引き取ってください。	EK+01179			耐圧試験中。危険です。	EK+01288
場内は徐行運転をお願いします。	EK+01082	製品が溢れますのでご注意ください。	EK+01180	耐圧試験中です。ご注意ください。	EK+01289				
除湿機異常です。	EK+01084	製品が満杯です。	EK+01181	耐圧試験中です。	EK+01290				
す	水圧が上がりました。	EK+01089	製品規格が変わります。	EK+01182	耐圧試験中です。	EK+01291			
	水圧が異常です。	EK+01090	製品検査をしてください。	EK+01183	立入らないでください。	EK+01292			
	水圧が下がりました。	EK+01091	製品サイズが変わります。	EK+01184	耐圧チェックしてください。	EK+01291			
	水圧テスト中です。	EK+01092	製品高さ、異常です。	EK+01185	耐圧不良です。	EK+01292			
	水位・異常。	EK+01093	製品できあがりしました。	EK+01186	耐電圧試験中です。ご注意ください。	EK+01296			
	水位が異常です。	EK+01094	製品取出し完了していません。	EK+01187	タイパ切替です。	EK+01298			
	水位が低下しました。	EK+01095	製品排出ミスです。	EK+01188	タイマー設定をしてください。	EK+01300			
	水位が低下しました。水を補給してください。	EK+01096	整流器異常です。	EK+01191	タイムオーバーです。	EK+01301			
	水位上限オーバーです。点検してください。	EK+01097	整流器異常です。点検してください。	EK+01192	只今運転中! そのままでお待ちください。	EK+01307			
	水位満水(マンスイ)です。	EK+01098	整流器異常です。	EK+01193	只今、攪拌(カクハン)中です。	EK+01308			
	水温が上がっています。	EK+01099	積載オーバーです。	EK+01194	只今型組み替え作業中です。	EK+01311			
	水温が異常です。	EK+01100	積載完了しました。ありがとうございます。	EK+01195	只今から運転を開始します。	EK+01312			
	水温が下降しました。	EK+01101	赤色灯(セキショウトウ)が回転したらライン内立ち入り禁止です。	EK+01196	只今から自動出庫処理をはじめます。	EK+01314			
水温が上昇しました。	EK+01102	設備が停止します。	NN+07087	只今から耐圧試験をおこないます。危険です。立ち入らないでください。	EK+01315				
水洗工程異常です。	EK+01103	設備が停止します。荷物を抜き取ってください。	NN+07085	只今機械停止しています。早く処置してください。	EK+01316				
水素、異常です。	EK+01104	セッケン水を塗布してください。	EK+01199	只今計量中です。	EK+01320				
水素ガスの圧力が低下しました。	EK+01105	セッケン水補給してください。	EK+01200	しばらくお待ちください。	EK+01323				
水素封入中です。	EK+01106	切削油を補給してください。	EK+01201	只今この入口は閉鎖中です。迂回(ウカ	EK+01323				
スイッチを入れてください。	EK+01107	接着剤不足(フソク)です。確認ください。	EK+01203	イ)してください。	EK+01324				
スイッチを押してください。	EK+01108	設定温度でセットをおこないます。	EK+01204	只今、作業中です。ご協力をお願いします。	EK+01324				
スイッチを切ってください。	EK+01109	設定温度になりました。	EK+01205	只今作業中です。	EK+01325				
スイッチを点検してください。	EK+01110	成形を開始してください。	EK+01206	頭上にご注意ください。	EK+01326				
水平になります。ご注意ください。	EK+01111	設定値を越えました。	EK+01207	只今試験開始致します。	EK+01326				
水量を確認してください。	EK+01112	設定枚数になりました。	EK+01208	只今修理中、注意願います。	EK+01328				
水冷圧力低下です。	EK+01113	設定メーター数になりました。	EK+01209	只今終了停止しました。ご苦勞様でした。	EK+01329				
数値インプットミス。動作不能。	EK+01114	セットしてください。	EK+01209	只今使用できません。しばらくお待ちください。	EK+01331				
スクラップを処理してください。	EK+01115	セットやり直してください。	EK+01210	只今治具(ジグ)交換中です。注意してください。	EK+01332				
スクラップを捨ててください。	EK+01116	セット忘れがあります。確認してください。	EK+01211	只今、洗浄中です。	EK+01335				
スクラップ確認してください。	EK+01117	セット忘れはありませんか。	EK+01212	只今測定中です。	EK+01336				
スクラップが満杯です。	EK+01118	旋回します。ご注意ください。	EK+01214	只今耐圧試験中です。	EK+01337				
スクラップコンベアが異常です。	EK+01119	閃光数測定中です。	EK+01215	只今耐圧試験中です。ご注意ください。	EK+01338				
スクラップ満杯です。	EK+01120	センサー安全停止です。	EK+01216	只今、耐圧中です。	EK+01339				
スクリーンを見てください。	EK+01121	センサー異常です。	EK+01217	只今耐電圧試験中です。	EK+01340				
スタートします。注意してください。	EK+01122	洗浄機異常です。	EK+01219	ご注意ください。	EK+01341				
スタートボタンを押してください。	EK+01129	洗浄終了しました。	EK+01220	只今、通電中です。	EK+01341				
スチーム圧が上がりました。	EK+01132	センター異常です。	EK+01221	只今テスト中。	EK+01343				
スチーム圧が異常です。	EK+01133	センター異物発生。	EK+01222	只今点検中です。電源は絶対入れないでください。	EK+01344				
スチーム圧が下がりました。	EK+01134	絶縁試験中です。	EK+01223	只今より運転を開始します。	EK+01353				
スチーム流量異常です。	EK+01135	絶縁チェックしてください。	EK+01224	只今より機械を運転します。危険です。近づかないでください。	EK+01355				
ストック不足です。供給してください。	EK+01140	絶縁不良です。	EK+01225	只今より5分間の休憩を致します。	EK+01357				
ストップしてください。	EK+01141	ゼロ異常です。	EK+01226	只今より試験開始致します。	EK+01360				
スパーク異常。	EK+01142	ゼロセットしてください。	EK+01227	只今より品質チェックをおこないます。	EK+01362				
スパーク、異常です。	EK+01143	全工程終了です。	EK+01228	只今より品質チェックをおこなってください。	EK+01363				
スパーク発生!	EK+01144	全自動運転を、開始します。	EK+01232	只今ループ切替え中です。	EK+01365				
すみやかにセッティングしてください。	EK+01152	全数圧入不良です。点検してください。	EK+01233	直ちに退避してください。	TN+09238				
スリッパを検出しました。	EK+01153	全ライン非常停止中。	EK+01244	直ちに電源を切ってください。	EK+01366				
スリッパ発生中。	EK+01154	全ロット完了です。	EK+01245	タッチパネルを押してください。	EK+01369				
寸法異常。	EK+01155	そ	走行ラインから退避してください。	EK+01250	棚が移動します。	EK+01370			
寸法不良です。	EK+01156		倉庫搬出異常です。	EK+01251	タワー水位異常。	EK+01373			
寸法補正をおこなってください。	EK+01157		操作スイッチを確認してください。	EK+01252	タンク圧異常。	EK+01374			
頭上クレーン通過します。注意してください。	EK+01158		操作できませんか。	EK+01253	タンクが回転します。	EK+01375			
頭上高電圧通電中です。ご注意ください。	EK+01159		操作手順を確認してください。	EK+01254	タンクが空になりました。	EK+01376			
頭上にご注意ください。	EK+01160		操作手順を守りましょう。	EK+01255	タンクが空になりました。補充してください。	EK+01377			
せ	成形を開始します。		EK+01161	操作不良。	EK+01256	タンクが満ちたんです。	EK+01378		
	成形開始しました。		EK+01162	操作方法が違います。	EK+01257	タンク循環ポンプ異常です。	EK+01379		
	成形機異常。		EK+01163	装置異常。	EK+01260	タンク洗浄開始。	EK+01380		
	成形機異常です。		EK+01164	装置異常です。	EK+01261	タンク洗浄終了。	EK+01381		
	成形機の扉が動きます。ご注意ください。		EK+01165	装置が動きます。注意してください。	EK+01262	タンク内真空値低下異常です。	EK+01382		
				装置が動きます。付近の人は注意してください。	EK+01263	タンク量を確認してください。	EK+01383		
				槽内温度異常です。	EK+01265	タンクレベルを確認してください。	EK+01384		
			槽内温度異常です。すぐ点検してください。	EK+01266	タンクレベルが異常です。	EK+01385			

メッセージ内容	No.	メッセージ内容	No.	メッセージ内容	No.
た		て		と	
炭酸ガスを放出します。すぐ退避してください。	EK+01386	デマンド軽警報が発生しました。	TN+11516	トラブルが発生しています。	EK+01617
担当者に連絡してください。	EK+01387	デマンド重警報が発生しました。	TN+11514	トラブルが発生しました。点検してください。	EK+01618
断線です。	EK+01414	デマンド中警報が発生しました。点検してください。	TN+11515	トラブルです。	EK+01619
段取(ダンド)り開始。	EK+01415	点検整備中です。立ち入らないでください。	EK+01522	トラブルにより機械を停止します。トラブル発生。	EK+01620
段取り替えです。準備してください。	EK+01416	点検願います。	EK+01523	トラブル発生。すぐ処置してください。	EK+01621
段取者の方来てください。	EK+01417	テンションをかけます。	EK+01524	トラブル発生。点検してください。	EK+01622
段取り終了。	EK+01418	テンションを戻します。	EK+01525	トランクがあいています。	EK+01623
段取り終了ボタンを押してください。	EK+01419	点灯しました。	EK+01526	トランス温度異常。	EK+01624
暖房装置が不良です。	EK+01424	点灯チェックしてください。	EK+01527	トランス温度異常です。	EK+01625
		出来高(デキダカ)数量を記入してください。	EK+01528	トランス温度異常です。	EK+01626
ち		出口(デグチ)異常です。	EK+01529	トランス室 温度異常。	EK+01627
チェーンが動きます。危ないですから触らないでください。	EK+01426	出口温度が異常です。	EK+01530	取り出しミスです。	EK+01628
チェーンが動きますので離れてください。	EK+01427	電圧印加します。注意してください。	EK+01531	取り付け方向を確認してください。	EK+01629
チェーンコンベア故障です。	EK+01428	電圧が異常です。	EK+01532	取り除いてください。	EK+01630
チェーンに触ると危ないです。近づかないでください。	EK+01429	電気異常です。	EK+01533	トルクオーバーです。	EK+01631
チェーンに触ると危ないです。離れてください。	EK+01430	電気の使い過ぎにより給電がストップしました。コントロールボックスのリセットスイッチを押して下さい。	EK+01534	トルクチェックをおこなってください。	EK+01632
チェックがOKであればスイッチを押してください。	EK+01431	電気の使い過ぎによりコンセントブレーカーが遮断されました。コントロールボックスのコンセントブレーカーをオンにしてください。	NN+07720	トルクチェックを完了しました。	EK+01633
窒素圧力が低下しました。	EK+01436	電気の使い過ぎによりコンセントブレーカーが遮断されました。コントロールボックスのコンセントブレーカーをオンにしてください。	NN+07719	トルクチェックを完了しました。	EK+01634
窒素ガスを交換してください。	EK+01437	電気を消し忘れていました。	EK+01540	トルク不足(ブツク)です。	EK+01635
窒素ガスを放出します。退避してください。	EK+01438	電気系統が異常です。	EK+01541	トレーを供給してください。	EK+01636
窒素ガスの圧力が低下しました。	EK+01439	電気系統が故障です。	EK+01542	トレーを取り出してください。	EK+01637
チップを研磨してください。	EK+01440	電気室、温度異常。	EK+01543	トレーが不足しています。	EK+01638
チップを交換してください。	EK+01441	電気製品売場です。	EK+01544	トレーが不足しています。	EK+01639
チップ清掃中です。	EK+01442	電気の消し忘れです。	EK+01545	トレーをセットしてください。	EK+01640
チップの研磨をしてください。	EK+01443	電極異常です。	EK+01546	トンネル内火災、進入禁止。	EK+01641
注意してください。	EK+01445	電極を交換してください。	EK+01547	ドア異常です。	EK+01642
注入開始。	EK+01455	電源を入れてください。	EK+01548	ドアを開(ア)けてください。	EK+01643
注入完了。	EK+01456	電源を切ってください。	EK+01549	ドアを確実にロックしてください。	EK+01644
注入が終了しました。	EK+01457	電源が切れています。点検作業をしてください。	EK+01550	ドアを開(ア)けてください。	EK+01645
注入スタートします。	EK+01458	電源がダウンしています。	EK+01551	ドアを開(ヒラ)いてください。	EK+01646
貯槽の液量が異常です。	EK+01460	電源がはいっています。	EK+01552	ドアが開(ヒラ)きます。	EK+01647
		電磁弁が故障です。	EK+01553	ドアが開(ヒラ)きます。ご注意ください。	EK+01648
つ		電線がからみました。	EK+01554	ドアが開(ヒラ)きます。ご注意ください。	EK+01649
ツールが異常です。	EK+01461	電線がなくなりました。	EK+01555	ドアの向こうに人がいます。ご注意ください。	EK+01650
通電異常です。	EK+01470	伝票が送られました。	EK+01556	ドアを完全に閉めてください。	EK+01651
通電異常で通電できません。	EK+01471	電流が異常です。	EK+01557	ドアが開(ヒラ)きます。ご注意ください。	EK+01652
通電終了しました。	EK+01472	電力が異常です。	EK+01558	ドアを完全に閉めてください。	EK+01653
通電中です。ご注意ください。	EK+01473	電力がオーバーしそうです。	EK+01559	動作します。ご注意ください。	EK+01654
通用門を使用します。	EK+01474	電力がオーバーしています。	EK+01560	導通不良です。	EK+01655
つかみ異常です。	EK+01475	電力設備異常です。	EK+01561	導通不良です。チェック願います。	EK+01656
次の色に変わりました。	EK+01477			動力盤異常。	EK+01657
次の型を搬入してください。	EK+01478			毒性ガス洩れ発生近くの出口からすぐ外へ逃げてください。	EK+01658
次の方、スタートしてください。	EK+01479	凍結するおそれがあります。	EK+01562	度数が足りません。	EK+01659
次のワークを入れてください。	EK+01480	到着しました。	EK+01563	土足厳禁です。	EK+01660
次はサイズ替えになります。	EK+01481	投入側ワークありません。	EK+01564	ドラムが回転します。	EK+01661
積満満杯です。	NN+00537	投入しないでください。	EK+01565	ドラムが下降します。	EK+01662
吊りエラーです。	EK+01489	投入します。	EK+01566	ドラムが上昇します。	EK+01663
吊り処理完了しました。	EK+01490	投入終了です。	EK+01567	ドラムが正転します。	EK+01664
		投入準備完了。	EK+01568	ドラムが装着されました。	EK+01665
て		投入部異常です。	EK+01569	ドラムがはずれます。	EK+01666
テーブルが回転します。	EK+01491	投入ライン異常。	EK+01570	ドラムが反転します。	EK+01667
テーブルが下降します。	EK+01492	戸が開(ヒラ)きます。	EK+01571	ドラム切り替えです。	EK+01668
テーブルが後退します。	EK+01493	塗装不良です。	EK+01572		
テーブルが上昇します。	EK+01494	扉を確実に閉めてください。	EK+01573	な	
テーブルが前進します。	EK+01495	扉を開(ア)いてください。	EK+01574	内面塗装機の異常です。	EK+01684
テーブルを交換してください。	EK+01496	扉を閉めてください。	EK+01575	苗を捕給してください。	EK+01685
テーブルを供給してください。	EK+01497	扉をセットしてください。	EK+01576	中型(ナカガタ)温度異常です。	EK+01686
テーブルがありません。	EK+01498	扉から離れてください。	EK+01577	中に人が入っています。助けてください。	EK+01687
テーブルが無くなりました。交換願います。	EK+01499	扉が開(ア)いています。危険です。	EK+01578	長さ異常です。	EK+01688
テーブルはりつけ異常です。	EK+01500	扉が開(ア)いています。閉めてください。	EK+01579	長さオーバーです。	EK+01689
テーブル引出し異常です。	EK+01501	扉が開(ア)いています。注意してください。	EK+01580	ナットが欠品しています。	EK+01690
定位位置にコンテナがありません。	EK+01503	扉が開(ア)いています。注意してください。	EK+01581	ナットが不足しています。	EK+01691
停止してください。	EK+01505	扉が開(ア)いています。注意してください。	EK+01582	ナット供給ミスです。	EK+01692
停止しました。	EK+01507	扉が開(ア)いています。注意してください。	EK+01583	ナット付けをおこなってください。	EK+01693
停止します。	EK+01508	扉が開(ア)いています。注意してください。	EK+01584	ナットランナ異常です。	EK+01694
停止ボタンを押してください。	EK+01509	扉が開(ア)いています。注意してください。	EK+01585	並べ装置不良です。	EK+01695
停電が復旧しました。発電機を止め、分電盤の切替レバーを商用電源側に切り替えて下さい。	NN+07722	扉が開(ア)いています。注意してください。	EK+01586		
		扉が開(ア)いています。注意してください。	EK+01587	に	
		扉が開(ア)いています。注意してください。	EK+01588	西に移動します。	ON+02113
		扉が開(ア)いています。注意してください。	EK+01589	西に動きます。	FN+03209
		扉が開(ア)いています。注意してください。	EK+01590	荷受け工程が故障です。	EK+01697
		扉が開(ア)いています。注意してください。	EK+01591	荷降ろし終了しました。	EK+01698
		扉が開(ア)いています。注意してください。	EK+01592	荷降ろし開始してください。	EK+01699
		扉が開(ア)いています。注意してください。	EK+01593	二酸化炭素を放出します。窒息の危険があります。室外に退避してください。	EK+01700
		扉が開(ア)いています。注意してください。	EK+01594		
		扉が開(ア)いています。注意してください。	EK+01595		
		扉が開(ア)いています。注意してください。	EK+01596		
		扉が開(ア)いています。注意してください。	EK+01597		
		扉が開(ア)いています。注意してください。	EK+01598		
		扉が開(ア)いています。注意してください。	EK+01599		
		扉が開(ア)いています。注意してください。	EK+01600		
		扉が開(ア)いています。注意してください。	EK+01601		
		扉が開(ア)いています。注意してください。	EK+01602		
		扉が開(ア)いています。注意してください。	EK+01603		
		扉が開(ア)いています。注意してください。	EK+01604		
		扉が開(ア)いています。注意してください。	EK+01605		
		扉が開(ア)いています。注意してください。	EK+01606		
		扉が開(ア)いています。注意してください。	EK+01607		
		扉が開(ア)いています。注意してください。	EK+01608		
		扉が開(ア)いています。注意してください。	EK+01609		
		扉が開(ア)いています。注意してください。	EK+01610		
		扉が開(ア)いています。注意してください。	EK+01611		
		扉が開(ア)いています。注意してください。	EK+01612		
		扉が開(ア)いています。注意してください。	EK+01613		
		扉が開(ア)いています。注意してください。	EK+01614		
		扉が開(ア)いています。注意してください。	EK+01615		
		扉が開(ア)いています。注意してください。	EK+01616		

工場
しくに

メッセージ内容	No.	メッセージ内容	No.	メッセージ内容	No.
に 二酸化炭素を放出します。窒息の危険があります。外に退避してください。	EK+01701	は ハロン消火設備が作動しました。	EK+01774	ひ 標準作業を守ってください。	EK+01909
荷姿(ニスガタ)が違います。	EK+01702	ハンガーが回転します。	EK+01775	氷点下になりました。凍結に気をつけてください。	EK+01910
♪ 荷台が上がっています。危険です。	EK+01703	ハンガーがさがります。ご注意ください。	EK+01776	♪ 表面を確認してください。	EK+01911
荷台が上(アガ)っています。走行危険です。	TN+03780	搬出可能。	EK+01777	表面検査不良です。	EK+01912
日用品売場です。	EK+01705	搬出します。	EK+01778	品質異常。	NN+00395
荷物を取り出してください。	EK+01706	搬出、安全ストッパーが作動していません。	NN+05193	♪ 品質確認をしてください。	EK+01913
荷物を抜き取ってください。	NN+07086	♪ 搬送機動きます。離れてください。	EK+01779	品質確認をお願いします。	EK+01914
荷物が降ります。注意してください。	EK+01707	♪ 搬送機が動きます。	EK+01780	♪ 品質チェックをおこなってください。	EK+01915
荷物が、到着しました。	EK+01708	搬送機が下降します。	EK+01781	品質チェックをお願いします。	EK+01916
入荷作業を開始してください。	EK+01709	搬送機が上昇します。	EK+01782	品質のチェックをしてください。	EK+01917
入庫終わりました。	EK+01710	搬送機が走行中です。	EK+01783	品種切替えです。確認してください。	EK+01918
入庫してください。	EK+01711	注意してください。		品番を変えてください。	EK+01919
入庫終了しました。	EK+01712	搬送コンベア、異常です。	EK+01784	品番に誤りがあります。	EK+01920
入庫中です。バックしてください。	EK+01713	搬送設備異常です。	EK+01790	品目確認OKです。	EK+01921
♪ 入庫伝票を貼ってください。	EK+01714	搬送装置移動します。ご注意ください。	EK+01791	♪ ピン折れです。	EK+01922
♪ 入庫表を貼ってください。	EK+01715	♪ 搬送ミスです。	EK+01793	♪ ピンが折れました。	EK+01923
入室禁止。	EK+01716	搬送ライン異常です。	EK+01794		
入力(ニューリヨク)してください。	EK+01717	搬送ライン完了しました。	EK+01795		
		♪ 搬送ラインが故障しました。	EK+01796		
		♪ 搬送ラインの運転を開始します。	EK+01797	ふ フードをおろしてください。	EK+01924
		半田を補給してください。	EK+01798	フードを閉じてください。	EK+01925
		半田付け不良です。	EK+01799	フードを開いてください。	EK+01926
め ♪ 抜き取り検査をおこなってください。	EK+01718	反転を開始します。	EK+01800	フードが下降します。	EK+01927
塗リムラ異常。	EK+01719	反転しますのでご注意ください。	EK+01801	♪ ファンが異常です。	EK+01928
		♪ 搬入異常です。	EK+01805	♪ ファンが停止しています。	EK+01929
		搬入可能。	EK+01806	ファン設備が故障です。	EK+01930
		搬入部異常です。	EK+01807	フィーターが動きます。ご注意ください。	EK+01931
ね ネジを供給してください。	EK+01720	搬入、安全ストッパーが作動していません。	NN+05192	フィルター異常。	EK+01932
ネジ込み完了しました。	EK+01721	搬入、搬出、安全ストッパーが作動していません。	NN+05194	♪ フィルターを交換してください。	EK+01933
ネジ締め不良です。	EK+01722	♪ 反応異常です。	EK+01808	♪ フィルターを清掃してください。	EK+01934
♪ ネジの締め付けをしてください。	EK+01723	バーナーが異常です。	EK+01811	♪ フィルム異常です。	EK+01935
ネジ戻し完了しました。	EK+01724	バックギアを交換してください。	EK+01815	フィルムが切れしました。	EK+01936
♪ 熱処理を開始します。	EK+01725	バンドを交換してください。	EK+01824	♪ フィルムが無くなりました。	EK+01937
♪ 熱処理終了しました。	EK+01726	バンドを送り異常です。	EK+01825	フィルム切れです。	EK+01938
熱中症に警戒してください。	EK+03026	♪ バンドを交換してください。	EK+01828	♪ フィルム終了です。	EK+01939
♪ 熱水タンク温度低下です。	EK+01727	パターン切り換え完了しました。	EK+01828	♪ フィルム切断です。	EK+01940
ネットが下がります。	EK+01728	♪ パット補充してください。	EK+01829	フィルム接着不良。	EK+01941
♪ 燃焼異常です。	EK+01729	♪ パネル異常。	EK+01831	♪ フルト異常です。	EK+01942
燃焼空気の圧力が低下しました。	EK+01730	パネルが下降します。	EK+01832	吹き付けロボットが前進します。	EK+01948
燃焼室温度上限をオーバーしました。	EK+01731	パネルが作業中です。	EK+01833	吹き付けロボットがバックします。	EK+01949
♪ 燃料切れです。	EK+01732	パネル位置修正。	EK+01834	♪ 服装を点検してください。	EK+01950
		パネルを確認してください。	EK+01835	♪ 不合格です。	EK+01951
の ノーマーク発生点検してください。	EK+01733	パネルを交換してください。	EK+01836	♪ 不正使用です。	EK+01953
残りパネル数を確認してください。	EK+01734	パネルを正しくセットしてください。	EK+01837	フタが閉じています。	ZZ+20400
ノズル温度異常、点検してください。	EK+01735	♪ パレットを取り出してください。	EK+01838	フタ駆動異常です。	ZZ+20395
のりを補給してください。	EK+01738	♪ パレットを搬出します。	EK+01839	フタを補給してください。	EK+01954
		パレットを補給してください。	EK+01840	フタがかぶさりません。	EK+01955
		パレット回収完了しました。	EK+01841	フタが閉まります。	EK+01956
は ♪ 廃液異常です。	EK+01739	♪ パレットが出ます。	EK+01842	フタが開まります。注意してください。	EK+01957
排気がストップしました。	EK+01740	パレットがなくなりしました。補充願います。	EK+01843	フタが開きます。注意してください。	EK+01958
排気処理ポンプ故障です。	EK+01741	♪ パレットが不足しています。	EK+01844	フタを返してください。	EK+01959
配合異常。	EK+01742	パレットが不足しています。補給してください。	EK+01845	♪ 付着発生です。	EK+01960
配合異常です。	EK+01743	パレットが満ばいです。交換してください。	EK+01846	付着発生です。検品してください。	EK+01961
配合設備が異常です。	EK+01744	♪ パレットが満ばいになりました。	EK+01847	フックが下がります。ご注意ください。	EK+01962
配合タンクを点検してください。	EK+01745	パレット供給を開始してください。	EK+01848	不良が発生しました。	EK+01964
配合変更してください。	EK+01746	パレット供給を停止してください。	EK+01849	不良ケースが発生しました。	EK+01965
排出中です。	EK+01747	パレット交換致します。	EK+01850	不良シート確認。	EK+01966
排出部異常です。	EK+01748	パレット搬出してください。	EK+01851	不良シートの流してください。	EK+01967
排出ライン異常。	EK+01749	♪ パレット、搬送します。	EK+01852	♪ 不良です。	EK+01968
♪ 排水異常です。	EK+01750	♪ パレット、不足です。	EK+01853	不良排出異常です。	EK+01969
♪ 排水機が異常です。	EK+01751	♪ パワー不足です。	EK+01854	♪ 不良発生。すぐ処置してください。	EK+01970
排水処理異常です。	EK+01752			♪ 不良発生です。ラインを止めてください。	EK+01971
排水ポンプ故障。	EK+01753			♪ 不良品です。	EK+01972
♪ 入らないでください。	EK+01754			不良ワークです。赤箱(アカバコ)に入れてください。	EK+01973
刃先に注意してください。	EK+01758	ひ ヒーター異常です。	EK+01856	フルワーク。	NN+02742
はさみます。注意してください。	EK+01759	ヒーター温度異常です。	EK+01857	ブレーキ電源。	TN+00513
♪ はじめてください。	EK+01760	ヒーター温度異常です。確認してください。	EK+01858	フレームが開まります。ご注意ください。	EK+01974
初物(ハツモノ)確認してください。	EK+01764	♪ ヒーターが異常です。	EK+01859	フレームが開きます。ご注意ください。	EK+01975
ハッチハンガーのロックがされていません。	TN+09335	ヒーター断線。	EK+01860	フロッピー異常点検してください。	EK+01976
バネは、上向きです。	TN+08647	ヒーター断線です。	EK+01861	♪ ブームを降ろしてください。	EK+01977
バネは、下向きです。	TN+08648	ヒーター電源を切ってください。	EK+01862	♪ ブームが上がっています。	EK+01978
刃物を交換してください。	EK+01765	東に移動します。	ON+02112	ブームが上がっています。収納されていません。	EK+01979
払出し異常。	EK+01766	東に動きます。	FN+03208	ブームが上がっています。収納してください。	EK+01980
♪ 払出し異常です。	EK+01767	♪ 非常ボタンを押してください。	EK+01880	ブームが上がります。	EK+01981
払出し終了しました。	EK+01768	左旋回中。	ON+05840	ブームが下がります。	EK+01982
ハロンガスを放出します。	EK+01769	♪ 必要なものをお取りください。	EK+01895	ブームが縮みます。	EK+01983
ハロンガスを放出します。危険ですから、室外に退避してください。	EK+01770	日付(ヒツ)け不良です。	EK+01896	ブームが伸びます。	EK+01984
ハロンガスを放出します。危険ですから、外に退避してください。	EK+01771	人がいないことを確認してください。	EK+01897	ブームは下がりません。ブームを縮めてください。	EK+01985
ハロンガスを放出します。すぐこちら出てください。	EK+01772	表示を確認してください。	EK+01906	ブームは伸びません。ブームを上げてください。	EK+01986
ハロンガスを放出します。すぐ退避してください。	EK+01773	表示完了しました。	EK+01907	部品異常が発生しました。	EK+01987
		♪ 表示器の異常です。	EK+01908		

	メッセージ内容	No.	メッセージ内容	No.	メッセージ内容	No.		
よ	呼び出しボタンを押してください。	EK+02280	れ	冷暖房装置が異常です。	EK+02358	わ	ワーク締付不良です。	EK+02441
	読み取り確認してください。	EK+02281		冷凍機 異常。	EK+02359		ワークセット異常です。	EK+02442
	読み取り不良です。	EK+02282		冷凍機異常です。点検してください。	EK+02360		ワークセットしてください。	EK+02443
5	ライトが消えています。	EK+02284	冷凍機が異常です。	EK+02361	ワーク取り出し不良。	EK+02444		
	ライトがついています。	EK+02285	冷凍庫温度異常です。	EK+02362	ワーク取りわすれです。	EK+02445		
	ライン異常。	EK+02286	点検してください。		ワーク排出完了しました。	EK+02446		
ライン動きます。	EK+02287	冷凍庫内トラブルです。	EK+02363	ワーク搬出できません。	EK+02447			
ラインを点検してください。	EK+02288	冷凍庫満ばいです。	EK+02364	ワイヤー異常です。	EK+02448			
ラインが異常です。	EK+02289	供給を終了してください。		ワイヤーが切れしました。	EK+02449			
ラインが動きます。注意してください。	EK+02290	冷房装置が不良です。	EK+02365	ワイヤー残量少なくなりました。	EK+02450			
ライン起動します。	EK+02291	レベル異常です。	EK+02373	ワイヤー残量少なくなりました。	EK+02450			
ライン事故停止。	EK+02292	レベルを確認してください。	EK+02374	ワッシャーがありません。	EK+02453			
ライン事故停止。	EK+02292	レベル出し完了しました。	EK+02375	ワニス供給完了、確認してください。	EK+02454			
ラインスタートします。	EK+02293	レベル低下しています。	EK+02376	ワニスタックを交換してください。	EK+02455			
ラインストップ。	EK+02294	連続不良です。	EK+02377					
ライン設備故障です。	EK+02295	運動運転起動します。	EK+02378					
ライン停止しました。	EK+02296							
ライン停止します。	EK+02297	ろ	ローターが下降します。	EK+02379				
ライトラブルです。	EK+02298	ローターが旋回します。	EK+02380					
ライン非常停止します。	EK+02299	ローラーが逆回転しています。	EK+02381					
ラベル異常です。	EK+02300	ローラーの回転が異常です。	EK+02382					
ラベルを入れてください。	EK+02301	ローラーの回転不良です。	EK+02383					
ラベルを確認してください。	EK+02302	ロールかめ不良です。	EK+02384					
ラベルを交換してください。	EK+02303	ロールが回転しています。	EK+02385					
ラベル欠品。	EK+02304	注意してください。						
ラベル終了です。補充してください。	EK+02305	漏水(ロウスイ)発生。	EK+02386					
ラベル不良です。	EK+02306	漏電が発生しました。	EK+02387					
ランナー取り出しミスです。	EK+02307	漏電です。	EK+02388					
ランプがつくまで扉を開(ア)けてください。	EK+02308	漏電です。ご注意ください。	EK+02389					
ランプがつくまで扉を開けないでください。	EK+02309	漏電です。点検してください。	EK+02390					
ランプが点滅している方へお入りください。	EK+02310	露点、異常です。	EK+02391					
ランプ切(キ)れます。	EK+02311	ロックを確認してください。	EK+02392					
ランプの照度を確認ください。	EK+02312	ロック確認してください。	EK+02393					
ランプの点灯を確認してください。	EK+02313	ロックスイッチを解除してください。	EK+02394					
		ロックになりました。	EK+02395					
		ロック不良です。	EK+02396					
		ロック終了です。	EK+02397					
		ロット完了しました。	EK+02398					
		ロットが変更になります。	EK+02399					
		ロット切替中です。	EK+02400					
		ロット変更です。	EK+02401					
		炉の温度が、上昇しています。	EK+02402					
		ロボット異常です。	EK+02403					
		ロボットが異常です。	EK+02404					
		ロボットが動きます。	EK+02405					
		ロボットが動きます。注意してください。	EK+02406					
		ロボットが後退します。	EK+02407					
		ロボットがスタートします。	EK+02408					
		ロボットが前進します。	EK+02409					
		ロボットが停止しました。	EK+02410					
		チェックしてください。						
		ロボットが停止します。	EK+02411					
		ロボットが止まります。	EK+02412					
		ロボット作動中です。ご注意ください。	EK+02413					
		ロボット走行中。	EK+02414					
		ロボットラブル発生。点検してください。	EK+02415					
		ロボットに近づかないでください。	EK+02416					
		ロボットの運転を開始します。	EK+02417					
		ロボットの作業半径内に立入らないでください。	EK+02418					
		ロボット非常停止します。	EK+02419					
		路面清掃中です。道路上の車を移動してください。	EK+02422					
		わ	ワーク位置を直してください。	EK+02423				
		ワーク位置が異常です。	EK+02424					
		ワークオーバーです。	EK+02425					
		ワークオーバーラン停止です。	EK+02426					
		ワーク、オーバーランです。	EK+02427					
		ワークを供給してください。	EK+02428					
		ワークを交換してください。	EK+02429					
		ワークをセットしてください。	EK+02430					
		ワークをセットしなおしてください。	EK+02431					
		ワークを取外してください。	EK+02432					
		ワークを入庫してください。	EK+02433					
		ワークを反転してください。	EK+02434					
		ワークが異常です。	EK+02435					
		ワークが金型からはずれません。	EK+02436					
		ワークが金型から離脱不能。	EK+02437					
		ワークが変わります。セットしてください。	EK+02438					
		ワークが不足しています。	EK+02439					
		ワーク切れです。	EK+02440					
		か	ガンソリンを補給してください。	EK+00427				
		あ	赤信号です。停止してしばらくお待ちください。	EK+00004				
		足もとにご注意ください。	EK+00009					
		足もとにご注意してお乗りください。	EK+00010					
		安全運転をしてください。	EK+00035					
		安全運転をしましょう。	EK+00036					
		安全を確認後、運転してください。	EK+00037					
		アンテナを納めてください。	EK+00061					
		アンテナを降ろしてください。	EK+00062					
		アンテナを格納し、ドアをロックしてください。	EK+00063					
		アンテナを下げてください。	EK+00064					
		アンテナを下げ、窓を開めてください。	EK+00065					
		アンテナ、サイドミラーを格納してください。	EK+00066					
		い	行先を確認してください。	EK+00067				
		行先票をお取りください。	EK+00068					
		行先ボタンを押してください。	EK+00069					
		移動を始めます。	EK+00100					
		移動します。	EK+00101					
		移動終了。	EK+00102					
		移動中です。	EK+00103					
		今から散水します。	EK+00107					
		インプットミスのため動作不能です。	EK+00130					
		う	ウイングが上がっています。	EK+00131				
		ウイングがひらいています。	EK+00132					
		右折します。	EK+00145					
		え	エンジンを切ってください。	EK+00199				
		エンジンを止め、サイドブレーキを引いてください。	EK+00200					
		エンジンを止めてください。	EK+00201					
		エンジンが異常です。点検してください。	EK+00202					
		お	オーバーヒートしました。スイッチを切ってください。	EK+00205				
		オーバーヒートです。	EK+00206					
		オーバーヒートにご注意ください。	EK+00207					
		オーバーランしました。	EK+00208					
		オーバーランです。	EK+00209					
		横断歩道は正しく渡りましょう。	EK+00222					
		お降りの方は早めにボタンを押してください。	EK+00224					
		お降りの際、足元に注意してください。	EK+00225					
		お車を前進させてください。	EK+00236					
		お子様の手をつないでお乗りください。	EK+00238					
		お子様の乗り降りには注意してください。	EK+00239					
		押ボタンを押し、信号機が青になってから渡ってください。	EK+00245					
		お進みください。	EK+00249					
		お待ちいたしました。アンテナを下げてお進みください。	EK+00266					
		お待ちいたしました。注意してお進みください。	EK+00267					

車載・交通

	メッセージ内容	No.	メッセージ内容	No.	メッセージ内容	No.					
か	ガンリンの残りは少ししかありません。	EK+00428	サイドブレーキ、 ドアロックを確認してください。 サイレンをおかけしてください。 左折します。 ♪ 散水異常です。 ♪ 散水します。ご注意ください。 散水車が通ります。ご注意ください。	EK+00815 EK+00816 EK+00834 EK+00844 EK+00845 EK+00846	た	高さ制限オーバーで駐車できません。	EK+01304				
	ガンリンポンプを開(ア)けてください。	EK+00429				♪ 只今車イスソフト作動中です。	EK+01318				
	ガンリンポンプを閉めてください。	EK+00430				大変ご迷惑をおかけします。	EK+01321				
き	♪ 黄色い線の内側にお乗りください。	EK+00436	し	EK+00908 EK+00916 EK+00919 EK+00920 EK+00931 EK+00932 EK+00933 EK+00934 EK+00935 EK+00936 EK+00937 EK+00938 EK+00944 EK+00949 EK+00950 EK+00951 EK+00962 EK+00963 EK+00989 EK+00992 EK+01003 EK+01004 EK+01005 EK+01006 EK+01007 EK+01008 EK+01009 EK+01047 EK+01078 EK+01079 EK+01083 EK+01085 EK+01086 EK+01087 EK+01088 EK+01122 EK+01123	た	只今、交通安全週間実施中です。	EK+01321				
	黄色い線の線までおさがりください。	EK+00437				只今交通規制中です。	EK+01322				
	気をつけてお降りください。	EK+00438				ご協力願います。	EK+01327				
	危険ですから横断しないでください。	EK+00451				只今、車両が通過中です。	EK+01330				
	危険ですから横断にはご注意ください。	EK+00452				♪ 只今手動走行中です。	EK+01333				
	♪ 危険! バックしないでください。	EK+00460				只今、渋滞中です。	EK+01333				
	きめられた通路を歩きましょう。	EK+00471				しばらくお待ちください。	EK+01334				
	救急車が通ります。	EK+00476				只今、除雪作業中です。	EK+01334				
	救急車が通ります。左に寄ってください。	EK+00477				前をあげてください。	EK+01349				
	救急車が通ります。前の車は左に寄って ください。	EK+00478				只今満車です。しばらくお待ちください。	EK+01350				
	救急車が通ります。道をあげてください。	EK+00479				♪ 只今満車です。 第2駐車場をご利用ください。	EK+01351				
	救急車が左に曲がります。	EK+00480				只今満車です。	EK+01351				
	救急車が右に曲がります。	EK+00481				停止ラインまでバックしてください。	EK+01358				
	給油完了しました。 ありがとうございました。	EK+00492				只今より散水致します。	EK+01358				
♪ 給油機トラブルです。	EK+00493	付近の人は注意してください。	EK+01359								
給油してください。	EK+00494	只今より散水します。退避してください。	EK+01359								
今日も一日安全に運転してください。	EK+00505	只今リフトを呼び出しています。	EK+01364								
緊急自動車が通ります。左に寄ってください。	EK+00520	しばらくお待ちください。	EK+01372								
緊急自動車が通ります。道をあげてください。	EK+00521	タワークレーンが動きます。	EK+01372								
緊急車両が出動します。注意してください。	EK+00522	作業半径に入らないでください。	EK+01389								
緊急走行中です。前をあげてください。	EK+00523	♪ 台車を供給します。	EK+01389								
く	♪ 下り列車が来ます。	EK+00539	♪ 下り列車が到着します。ご注意ください。	EK+00540	け	台車をセストしてください。	EK+01390				
	車を出庫(シュッコ)させてください。	EK+00551	事故処理中です。注意してください。	EK+01003		台車を搬送します。	EK+01391				
	車を定位置に止め、エンジンを切ってください。	EK+00552	事故処理中です。前をあげてください。	EK+01004		台車を返却します。	EK+01392				
	車が出庫します。ご注意ください。	EK+00553	事故で渋滞しています。ご注意ください。	EK+01005		台車がありません。	EK+01393				
	車が近づきます。ご注意ください。	EK+00554	事故です。緊急手配してください。	EK+01006		台車が移動します。注意してください。	EK+01394				
	車が入ります。ご注意ください。	EK+00555	事故のため渋滞しています。迂回してく ださい。	EK+01007		台車が移動中です。退避してください。	EK+01395				
	♪ 車が出てきます。	EK+00556	事故のため電車が遅れています。お急 ぎのところ恐れりますが、今しばらくお 待ちください。	EK+01008		台車が動きます。ご注意ください。	EK+01396				
	車が出ます。ご注意ください。	EK+00557	事故発生すぐ来てください。	EK+01009		台車が動きます。ご注意願います。	EK+01397				
	♪ 車が入ってきます。	EK+00559	渋滞中です。	EK+01047		台車が回転します。注意してください。	EK+01398				
	車にご注意ください。	EK+00560	乗車位置へお進みください。	EK+01078		台車が後退します。	EK+01399				
	♪ 車のエンジンを止めてください。	EK+00561	♪ 乗車位置までお進みください。	EK+01079		台車が昇降します。	EK+01400				
	車のキーを、お忘れなく。	EK+00562	♪ 徐行中です。	EK+01083		台車が上下します。	EK+01401				
	車の出入りにご注意ください。	EK+00563	除雪車が動きます。ご注意ください。	EK+01085		足元にご注意ください。	EK+01402				
	け	軽油を給油します。	EK+00598	除雪車が作業中です。ご注意ください。		EK+01086	台車が接近します。ご注意ください。	EK+01402			
こ		交差点に進入します。注意してください。	EK+00675	除雪車が走行中です。ご注意ください。	EK+01087	台車が走行中です。ご注意ください。	EK+01403				
	♪ 後退してください。	EK+00679	除雪車が通ります。ご注意ください。	EK+01088	♪ 台車が停止しました。	EK+01404					
	後退します。ご注意ください。	EK+00680	♪ 少し後ろへ下がってください。	EK+01122	♪ 台車が出ます。注意してください。	EK+01405					
	♪ 後退ボタンを押してください。	EK+00681	少しバックしてください。	EK+01123	台車が到着します。注意してください。	EK+01406					
	後方を確認してドアをお開けください。	EK+00694	す	スピードオーバーです。ご注意ください。	EK+01145	台車が満ばいです。	EK+01407				
	ここは駐車禁止です。通行の妨げになり ます。至急車を移動してください。	EK+00698		スピードオーバーです。停車しなさい。	EK+01146	台車数を設定してください。	EK+01408				
	♪ この車は駐車できません。	EK+00709		スピードの出すぎ、 無理な運転はやめましょう。	EK+01147	台車走行中、ご注意ください。	EK+01409				
	この道路は駐車禁止です。すぐ移動して ください。	EK+00711		せ	セーフティブレーキ。	TN+00514	台車の移動が完了しました。	EK+01410			
	この道路は通行止めです。迂回してく ださい。	EK+00712			♪ 前進してください。	EK+01229	台車の移動ができていません。	EK+01411			
	♪ この場所には消火栓があります。	EK+00713			前進します。ご注意ください。	EK+01230	台車の高さ異常です。	EK+01412			
	♪ この場所には消火栓がありますので 車を止めないでください。	EK+00714			♪ 前進ボタンを押してください。	EK+01231	ダンプの荷台を降ろしてください。	EK+01420			
	♪ この場所は駐車できません。	EK+00716			前輪がベルトに乗ったら、前輪ブレーキ をかけてください。	ZZ+00179	ダンプの荷台を水平にしてください。	EK+01421			
	♪ これでああなたのお車を完全に預かりい たしました。	EK+00719			そ	走行します。	EK+01246	ダンプの荷台が上がっています。	EK+01422		
	♪ ご乗車ありがとうございました。	EK+00789				走行します。ご注意ください。	EK+01247	ダンプの荷台が傾いています。	EK+01423		
♪ ご乗車ありがとうございました。	EK+00790	♪ 走行装置故障。				EK+01248	ち	注意して運転してください。	EK+01444		
♪ ゴミ収集車が参りました。	EK+00794	走行トラブル。				EK+01249		駐車違反です。	EK+01446		
さ	最低地上高検出装置が作動しました。 動かないで下さい。	TN+01026				速度超過。		TN+00509	♪ 駐車禁止です。すみやかに移動してくだ さい。	EK+01447	
	♪ サイドブレーキを掛けてください。	EK+00810				♪ そこは車専用の道です。人は通れません。		EK+01276	♪ 駐車券をお取りください。	EK+01448	
	♪ サイドブレーキを引いてください。	EK+00811	た			♪ ターンテーブル異常が発生しました。		EK+01281	駐車券を係員にお渡しください。	EK+01449	
	♪ サイドブレーキを引いてドアを確実に ロックしてください。アンテナも下げてくだ さい。	EK+00812				ターンテーブル回転中。		EK+01282	駐車券、通行料金をお入れください。	EK+01450	
	サイドブレーキを引き、アンテナ、ドアミ ラーを確認してください。	EK+00813				♪ ターンテーブルが回転します。		EK+01284	駐車券は必ずお持ちください。	EK+01451	
	サイドブレーキを引き、エンジンを切っ てください。	EK+00814		♪ ターンテーブルが回りします。		EK+01285		駐車券は遠慮してください。	EK+01452		
	せ	最高速度超過です。衝突します。		EK+01302		♪ ターンテーブルが回転します。		EK+01284	♪ 駐車場から車が出てきますのでしばら くお待ちください。	EK+01453	
		高さが制限オーバーです。		EK+01303		♪ ターンテーブルが回りします。		EK+01285	♪ 駐車はご遠慮ください。	EK+01454	
		て		♪ ターンテーブル旋回中です。		EK+01286		高さが制限オーバーです。	EK+01303	♪ 駐車ブレーキ未開放。	TN+00515
				♪ 通過可能です。安全運転でおねがいします。 通過中です。*待機してください。(＊は 1秒間の空白)		EK+01462 EK+01463		♪ 通過可能です。安全運転でおねがいします。 通過中です。*待機してください。(＊は 1秒間の空白)	EK+01462 EK+01463	工場 よ く わ 一 車 載 ・ 交 通 あ く て	
				♪ 通行券を無くさないでください。	EK+01464	♪ 通行券を無くさないでください。		EK+01464			
				♪ 通行中です。ご注意ください。	EK+01465	♪ 通行中です。ご注意ください。		EK+01465			
				♪ 次、停車します。	EK+01476	♪ 次、停車します。	EK+01476				
				積み上げ満ばい。	EK+01482	積み上げ満ばい。	EK+01482				
♪ 積み換えを始めます。				EK+01483	♪ 積み換えを始めます。	EK+01483					
♪ 積み換えが終わりました。				EK+01484	♪ 積み換えが終わりました。	EK+01484					
♪ 積み換え中です。			EK+01485	♪ 積み換え中です。	EK+01485						
♪ 積み込み停止しました。			EK+01486	♪ 積み込み停止しました。	EK+01486						
♪ 積み込みます。ご注意ください。			EK+01487	♪ 積み込みます。ご注意ください。	EK+01487						
詰め込みミスです。			EK+01488	詰め込みミスです。	EK+01488						
♪ 定位位置に車を止めてください。	EK+01502		♪ 定位位置に車を止めてください。	EK+01502							

メッセージ内容	No.	メッセージ内容	No.	メッセージ内容	No.
と 停止してサイドブレーキを引いてください。 アンテナを降ろしてドアをロックしてください。	EK+01506	ふ 踏み切りです。一旦停止してください。 ブレーキをかけながら、進んで下さい。	EK+01963 TN+00396	ゆ 輸送が完了しました。 ゆっくり前進してください。	EK+02258 EK+02259
停車したら、サイドブレーキを引いて エンジンをストップしてください。	EK+01510	へ ヘッドライトがついていません。 ヘッドランプを点灯してください。 ヘルメット、シートベルトをしましょう。 ベルが鳴ってから発車してください。	EK+02021 EK+02022 EK+02024 EK+02028	れ 列車が来ました。踏切から出てください。 列車が来ました。踏切に入らなくしてください。 列車が走行中です。ご注意ください。 列車が通過します。ご注意ください。 路面清掃中です。ご注意ください。 路面清掃中です。ご迷惑かけます。	EK+02369 EK+02370 EK+02371 EK+02372 EK+02420 EK+02421
扉が開(ヒラ)きます。 車を入れてください。 扉が開(ヒラ)きます。 車を出庫させてください。 トラックが出入ります。ご注意ください。 トラックが到着しました。 トラックスケールが違います。 トラックスケールに乗り直してください。 トラック搬入中です。ご注意ください。 ドアミラーをたたんでください。 道路作業中です。ご注意ください。 道路点検中です。ご注意ください。	EK+01606 EK+01607 EK+01611 EK+01612 EK+01613 EK+01614 EK+01615 EK+01660 EK+01670 EK+01671	ほ 歩行者が横断中です。しばらくお待ちください。 歩行者、自転車に注意しましょう。 歩行者にご注意ください。 ボタンを押して駐車券をお取りください。 ポイントが切り換わります。ご注意ください。 ポイント切り換え不良です。	EK+02057 EK+02058 EK+02059 EK+02095 EK+02102 EK+02103	あ 上がります。ご注意ください。 空缶回収にご協力ありがとうございます。 開けてください。 あと少しです。 あなたが最後です。 あなたが最終退館者です。ご苦勞様でした。 あなたが最初です。 あなたが本日の最終退館者です。 警戒設備をセットしてお帰りください。 あなたは、監視されています。 立ち入らないでください。 危ないですからその場を離れてください。 危ないですから、チェーンに触らないでください。 危ないので注意してください。 暗証番号で入力してください。	EK+00005 EK+00006 EK+00007 EK+00021 EK+00022 EK+00023 EK+00024 EK+00025 EK+00026 EK+00027 EK+00028 EK+00029 EK+00034
の 上り列車が来ます。 上り列車が到着します。ご注意ください。	EK+01736 EK+01737	ま まもなく降り口です。足元に注意してお 降りください。 まもなく降り場です。足元にご注意ください。 まもなく終点です。足もとにご注意してお降 りください。 まもなく終点です。徐行してください。 まもなく終点です。セーフティバーを上げ てください。 まもなく停止します。 まもなく電車が到着します。 まもなく電車がまいります。 まもなく発車します。お乗りください。 まもなく発車します。ご注意ください。 まもなくバスが到着します。 まもなく列車がまいります。危険ですから ホームの内側にさがってお待ちください。 満員です。後からお乗りの方は降りてく ださい。 真中にお乗りください。	EK+02147 EK+02148 EK+02151 EK+02152 EK+02153 EK+02157 EK+02158 EK+02159 EK+02160 EK+02161 EK+02162 EK+02163 EK+02165 EK+02166	い 一般の方は離れてください。 インターホンに出てください。 インターホンの呼びボタンを押してください。 インターホン呼び出しです。	EK+00099 EK+00125 EK+00126 EK+00127
は パーキングレンジを確認してください。 白線内に駐車してください。 白線の内側でお待ちください。 白線の内側へおさがりください。 発車いたします。 発車してください。 発車します。 搬送車を回送中です。 搬送車が動きます。ご注意ください。 搬送車が接近します。ご注意ください。 搬送車が走行中です。ご注意ください。 搬送車が通過します。停止してお待ち ください。 搬送台車異常です。 半ドアです。注意してください。 ハンドルを切ります。ご注意ください。 ハンドルが付いています。 バスが通ります。注意してください。 バスがまもなく出発します。 バスの前を横断しないでください。 バックしてください。 バックします。 バックします。ご注意ください。 バッテリーカーが走行します。 ご注意ください。 バッテリーカーが通過します。 待避してください。 バッテリー系統が異常です。 バッテリーの充電をしてください。 バトカーが通ります。道をあけてください。 バンクです。	TK=08169 EK+01755 EK+01756 EK+01757 EK+01761 EK+01762 EK+01763 EK+01785 EK+01786 EK+01787 EK+01788 EK+01789 EK+01792 EK+01802 EK+01803 EK+01804 EK+01812 EK+01813 EK+01814 EK+01816 EK+01817 EK+01818 EK+01819 EK+01820 EK+01821 EK+01822 EK+01830 EK+01855	み 右旋回注意。 右旋回停止します。 右前方に障害物あり。 右に回転します。 右に屈折します。 右に旋回します。 右に曲がります。ご注意ください。 右に寄ってください。 右に寄ります。ご注意ください。 右へ移動します。ご注意ください。 右へ走行します。ご注意ください。 右へ曲がります。ご注意ください。 右へ寄せてください。 右方向に障害物あり。	EK+02176 EK+02177 EK+02178 EK+02179 EK+02180 EK+02181 EK+02182 EK+02183 EK+02184 EK+02185 EK+02186 EK+02187 EK+02188 EK+02189	う 上のスイッチを押してください。 受付の電話で担当までダイヤルしてください。 後ろに行ってください。	EK+00135 EK+00141 EK+00142
ひ 左旋回注意。 左旋回停止します。 左前方に障害物あり。 左に回転します。 左に屈折します。 左に旋回します。 左に曲がります。ご注意ください。 左に寄ってください。 左に寄ります。ご注意ください。 左へ移動します。ご注意ください。 左へ走行します。ご注意ください。 左へ曲がります。ご注意ください。 左へ寄せてください。 左方向に障害物あり。 人が通行中です。ご注意ください。 標識が上がっています。走行しないでく ださい。	EK+01881 EK+01882 EK+01883 EK+01884 EK+01885 EK+01886 EK+01887 EK+01888 EK+01889 EK+01890 EK+01891 EK+01892 EK+01893 EK+01894 EK+01899 EK+01905	む 無人車異常。 無人車が動きます。ご注意ください。 無人車が故障しました。点検してください。 無人車が接近します。ご注意ください。 無人車が接近します。通路をあけてください。 無人車が走行中です。ご注意ください。 無人車が通過中です。 無人車が到着しました。 無人車が到着しました。材料を降ろして ください。 無人車が到着しました。材料を積んでく ださい。 無人車が到着しました。荷物を降ろして ください。 無人車が通ります。通路をあけてください。 無人車の通行範囲に物を置かないでく ださい。 無人搬送車が走行中です。ご注意ください。 無人搬送車停止しました。	EK+02196 EK+02197 EK+02198 EK+02199 EK+02200 EK+02201 EK+02202 EK+02203 EK+02204 EK+02205 EK+02206 EK+02207 EK+02208 EK+02209 EK+02210	え エックス線照射します。 エックス線照射中、危険。 エックス線照射中です。立ち入らないで ください。	EK+00190 EK+00191 EK+00192
ふ フォークリフトを後退してください。 フォークリフトを前進してください。 フォークリフトが来ます。ご注意ください。 フォークリフトが走行中です。ご注意くだ さい。 フォークリフト走行中です。	EK+01943 EK+01944 EK+01945 EK+01946 EK+01947	も もうすぐ降り場です。フードを開けてください。 もうすぐ終点です。足元にご注意ください。 もうすぐ終点です。セーフティバーを上げ てください。 や 矢印に沿って進んでください。 矢印の方向へお進みください。	EK+02230 EK+02232 EK+02233 EK+02244 EK+02245	お OKです。 オーバータイムです。 大きな音がします。ご注意ください。 お帰りの時には忘れずに終了ボタンを 押してください。 お気をつけてお帰りください。 起きてください。 奥へ寄せてください。 お子様が通ります。 お好みのスイッチを押してください。 お好みのボタンを押してください。 押ボタンを押してください。 押ボタン操作ができます。 押し忘れです。もう一度押してください。 お通り返さい。 おとりください。ありがとうございます。 お入りください。 お昼です。食事にしましょう。 お風呂の水が溜まりました。 お待ちせたいました。 お待ちせたいました。足元に気をつけ てお入りください。 おまわりさんはバトロール中です。 お休みに前にガスの元栓を確かめてください。 お湯が沸きました。 終わりました。	EK+00203 EK+00204 EK+00223 EK+00227 EK+00229 EK+00230 EK+00233 EK+00237 EK+00240 EK+00241 EK+00246 EK+00247 EK+00248 EK+00255 EK+00257 EK+00258 EK+00262 EK+00263 EK+00264 EK+00265 EK+00268 EK+00270 EK+00271 EK+00276
か カーテンをあけてください。 カードエラーです。正しく操作してください。 会議中です。 開始しました。 開始します。 回収箱が一杯です。 回転します。注意してください。	EK+00292 EK+00302 EK+00314 EK+00315 EK+00316 EK+00317 EK+00318	か カーテンをあけてください。 カードエラーです。正しく操作してください。 会議中です。 開始しました。 開始します。 回収箱が一杯です。 回転します。注意してください。	EK+00292 EK+00302 EK+00314 EK+00315 EK+00316 EK+00317 EK+00318		

公共

メッセージ内容	No.	メッセージ内容	No.	メッセージ内容	No.			
か	回転中です。カバーを開けてください。 確認してください。 確認願います。 花粉が多いので花粉症の方はマスクをしてください。 監督者の方、来てください。 管理人に連絡してください。 完了しました。 完了です。 外出中です。 画面にタッチしてください。 画面の指示を見てください。 換気を行ってください。	EK+00319 EK+00331 EK+00332 EK+00382 EK+00401 EK+00402 EK+00403 EK+00404 EK+00406 EK+00432 EK+00433 ON+01992	す	上昇ボタンを押してください。 少し前へ出てください。 スタートしてください。 スタートしました。 スタートします。 スタンプを押してください。 スタンプの確認をしてください。 ステップが上がります。 ステップが下がります。 ステップが出ます。 ステップには立たないでください。 すみません、手を貸してください。	EK+01081 EK+01124 EK+01125 EK+01126 EK+01127 EK+01130 EK+01131 EK+01136 EK+01137 EK+01138 EK+01139 EK+01151	ひ	一人ずつお通りください。	EK+01900
き	キーを収納してください。 キーを取り出してください。 休憩時間です。 急用です。すぐ来てください。 今日も一日ご安全に! 今日も元気に体操しましょう。 切り替わりました。 禁煙です。 禁煙になっております。	EK+00434 EK+00435 EK+00482 EK+00495 EK+00506 EK+00507 EK+00508 EK+00511 EK+00512	せ	清掃作業中です。ご注意ください。 赤色灯が点灯しているか確認してください。 接近中。注意。 節水にご協力ください。 セフティーバーを降ろしてください。 全長がプラスです。 全長がマイナスです。	EK+01173 EK+01197 EK+01198 EK+01202 EK+01213 EK+01234 EK+01235	へ	部屋の空気が汚れています。 換気をしてください。	EK+02023
く	靴をぬいでおはいいください。 クリアボタンを押し再度入力してください。	EK+00541 EK+00550	そ	掃除をしましょう。 掃除の時間です。 送電異常です。	EK+01258 EK+01259 EK+01264	ほ	放射線管理区域内立入り禁止です。 放射線管理区域内です。 放射線モニタが異常です。	EK+02049 EK+02050 EK+02051
け	計算中です。 計数機、異常です。 計測不能です。 血液が不足しています。献血をお願いします。 原因を調査してください。 限界です。注意してください。	EK+00591 EK+00592 EK+00593 EK+00609 EK+00637 EK+00639	た	ターンしてください。 体温異常です。係員が来るまでこの場でお待ち下さい。 待機してください。 待機中です。 退社時には戸締りを点検しましょう。 大変ご苦勞様でした。 助けてください。 只今受け付けました。しばらくお待ちください。 只今からX線撮影をおこないます。 危険ですから立ち立らないでください。 只今トイレ内で緊急事態が発生致しました。お近くの駅係員へご連絡下さい。 只今より禁煙タイムに入ります。 タバコの火を消してください。 ダムの水を放水します。	EK+01280 SN+01025 EK+01293 EK+01294 EK+01295 EK+01299 EK+01305 EK+01306 EK+01313 TN+00682 EK+01356 EK+01371 EK+01413	ま	前に行ってください。 前へお進みください。 間違いです。 まもなく終了します。	EK+02123 EK+02124 EK+02145 EK+02154
こ	コースをお選びください。 コース確認の上、スタートボタンを押してください。 光化学スモッグが発生しています。 注意してください。 行動半径内に立入らないでください。 合格です。 ご確認ください。 ご協力ください。 ご苦勞様でした。 ご苦勞様でした。お気をつけてお帰りください。 ご苦勞様です。 ご苦勞様です。気をつけてお降りください。 ご苦勞様です。作業中ご注意ください。 ご注意ください。 ゴミを落としてください。 ゴミは係員に渡し、近づかないでください。	EK+00663 EK+00664 EK+00669 EK+00692 EK+00774 EK+00778 EK+00783 EK+00784 EK+00785 EK+00786 EK+00787 EK+00788 EK+00792 EK+00793 EK+00795	て	定員オーバーです。 定期的に換気を行ってください。 手を洗いましょう。 手すりをお持ちください。 手すりにおつかまりください。 電話です。	EK+01504 ON+01993 EK+01514 EK+01518 EK+01519 EK+01566	り	了解しました。 料金を入れてください。 料金をお入れください。 利用券を入れてください。	EK+02339 EK+02340 EK+02341 EK+02342
さ	サーモカメラ異常です。 サーモカメラが検知しました。 再スタートしてください。 下がります。ご注意ください。 3時になりました。リラクセス体操をしましょう。 サンダルをそろえてください。 3密をさげましょう。2m間隔を取りましょう。 不要不急の外出をやめましょう。	EK+03025 EK+03024 EK+00809 EK+00817 EK+00843 EK+00849 TN+11597	と	扉が開まります。 扉が開まります。ご注意ください。 扉が開まります。ご注意ください。 扉が開まります。ご注意ください。 扉が開(ヒラ)いています。危険です。 扉が開(ヒラ)いています。危険ですから閉めてください。 扉が開(ヒラ)きます。ご注意ください。 ドアが開(ヒラ)いたらエレベーターから降りてください。 どうぞお進みください。 どうぞお通りください。 どうぞ、ごゆっくりご覧ください。 どうぞ2階へおあがりください。	EK+01595 EK+01596 EK+01597 EK+01598 EK+01600 EK+01601 EK+01602 EK+01608 EK+01650 EK+01662 EK+01663 EK+01664 EK+01665	わ	忘れ物の無いよう、ご注意ください。 忘れ物はありませんか、お確かめください。	EK+02451 EK+02452
し	至急来てください。 下へ行きます。 室内の温度を確認してください。 指定位置まで進んでください。 しばらくお待ちください。 閉めてください。 周囲の方ご注意ください。 終了。 終了しました。 終了ボタンを押してください。 消灯しました。 時間です。 時間ですよ! 起きてください。 磁気カードを必ずお取りください。 順序が違います。 上昇します。	EK+00887 EK+00901 EK+00905 EK+00906 EK+00909 EK+00915 EK+00939 EK+00945 EK+00946 EK+00948 EK+00961 EK+00999 EK+01000 EK+01001 EK+01069 EK+01080	な	ナースコールです。	EK+01683	を	忘れた物がないよう、ご注意ください。 忘れ物はありませんか、お確かめください。	EK+02451 EK+02452
			ね	熱中症にかかるリスクが高まっています。 細心の注意を払って作業をしてください。 熱中症の可能性のある危険な領域に入りました。しっかりと対策を施してください。 熱中症の危険があります。水分補給、適度な休憩を取りましょう。	NN+05866 NN+05867 TN+10880	あ	ありがとうございます。又のお越しをお待ちしております。	EK+00032
			は	発熱者を検知しました。 番号をお確かめの上、確認キーを押してください。	EK+03023 EK+01823	い	いらっしゃいませ。 いらっしゃいませ。暗証番号をお押しください。 いらっしゃいませ。おこのみのスイッチを押してください。 いらっしゃいませ。コインまたはカードで操作順にキーボタンを押してください。 いらっしゃいませ。新商品カタログです。ご自由にお持ち帰りください。 いらっしゃいませ。毎度ありがとうございます。	EK+00108 EK+00109 EK+00110 EK+00111 EK+00112 EK+00113

店舗

あ	ありがとうございます。又のお越しをお待ちしております。	EK+00032
い	いらっしゃいませ。 いらっしゃいませ。暗証番号をお押しください。 いらっしゃいませ。おこのみのスイッチを押してください。 いらっしゃいませ。コインまたはカードで操作順にキーボタンを押してください。 いらっしゃいませ。新商品カタログです。ご自由にお持ち帰りください。 いらっしゃいませ。毎度ありがとうございます。	EK+00108 EK+00109 EK+00110 EK+00111 EK+00112 EK+00113
う	上に参ります。 上へ参ります。	EK+00134 EK+00136
え	営業時間外ですので入らないでください。 エレベーターをご利用くださいませ。 エレベーターが上がります。 エレベーターが上がります。ご注意ください。 エレベーターが下がります。ご注意ください。 エレベーター作動異常です。係に連絡してください。	EK+00175 EK+00194 EK+00195 EK+00196 EK+00197 EK+00198
お	お金が足りません。 お客様がおみえになりました。 お客様です。 おつりをお取りください。 おつりが切れています。 お持ちの券では利用できません。	EK+00228 EK+00231 EK+00232 EK+00253 EK+00254 EK+00269
か	カードをお入れください。 カードをお受け取りください。 カードをお取りください。 カードを確認してください。 カードをセットしてください。 カードを抜いてください。 カードが識別できません。 カードが違います。カードを確認してください。 カードが違います。差し換えてください。 カードは正しく投入してください。 カードまたはコインを入れてください。 係員をお呼びください。 係員がまいります。 係員がまいりますので、しばらくお待ちください。	EK+00303 EK+00304 EK+00305 EK+00306 EK+00307 EK+00308 EK+00309 EK+00310 EK+00311 EK+00312 EK+00313 EK+00324 EK+00325 EK+00326

	メッセージ内容	No.	メッセージ内容	No.	メッセージ内容	No.				
か	係員来てください。	EK+00327	て	店内で緊急事態発生! 110番してください。	EK+01529	け	警備にセットされました。	EK+00594		
	係員に従ってください。	EK+00328		と	どうもありがとうございました。		EK+01668	こ	工事中です。足もとにご注意ください。	EK+00676
	係員の指示があるまでお待ちください。	EK+00329		に	入店人数の制限中です。		EK+03027	こ	工事中です。迂回路をご利用ください。	EK+00677
	係員の指示に従ってください。	EK+00330		ふ	婦人服売場です。		EK+01952	こ	工事中です。ご注意ください。	EK+00678
き	金額が足りません。	EK+00513	ほ	本日の営業はまもなく終了させていただきます。	EK+02073	こ	後方に障害物があります。	EK+00695		
	金額の確認をしてスイッチを押してください。	EK+00514			本日のご来店ありがとうございます。		EK+02074	こ	ここは立入り禁止です。入らないでください。	EK+00697
け	計算機処理が終わっていませんのでお待ちください。	EK+00590	ま	本日のサービスはまもなく終了します。	EK+02077	こ	ここは非常口です。荷物を置かないでください。	EK+00699		
	現金をお取りください。	EK+00640		本日はありがとうございます。	EK+02078		こ	これより先は危険ですので、絶対に入らないでください。	EK+00723	
	現金をお忘れなくお持ち帰りください。	EK+00641		本日はご来店いただきましてありがとうございます。	EK+02079		こ	これより先は禁煙区域です。	EK+00724	
							こ	これより先は立入り禁止です。	EK+00725	
こ	コーヒーが入りました。	EK+00665	れ	レギュラーガソリンを給油します。	EK+02366	こ	こ	これより先は入らないでください。	EK+00726	
	硬貨をお取りください。	EK+00668		レシートをお取りください。	EK+02367		こ	ご安全に!	EK+00773	
	小銭をご用意ください。	EK+00703		レシートの必要方はボタンを押してください。	EK+02368		こ	強盗、強盗、至急警察へ連絡してください。	EK+00775	
	このカードは現在使えません。	EK+00706					こ	強盗です。警察に連絡してください。	EK+00776	
さ	このカードは使用できません。	EK+00707	あ	安全栓を抜いてください。	EK+00043	し	強盗です。警察へ連絡してください。	EK+00777		
	このカードは使えません。	EK+00708		ホースを火元に向けてください。	EK+00044		し	室外に退避してください。	EK+00903	
	この券は子供券です。	EK+00710		レバーを握ってください。	EK+00045		し	消火活動中です。協力願います。	EK+00956	
	この場所は禁煙です。タバコはご遠慮ください。	EK+00715		安全栓を抜いて、ホースを火元に向けてください。	EK+00046		し	消火しました。	EK+00957	
し	この利用券は違います。	EK+00717	い	安全扉があいています。	EK+00051	す	消火ポンプが異常です。	EK+00958		
	これ以上は、入金できません。	EK+00718		安全に注意してください。	EK+00052		す	焼却炉が異常です。	EK+00959	
	これで本日の業務は終了いたします。	EK+00720		安全に注意しましょう。	EK+00053		す	侵入者があります。警戒してください。	EK+00993	
	これで本日の業務は終了させていただきます。	EK+00721		安全ピンを入れてください。	EK+00056		す	侵入者警報です。	EK+00994	
せ	ご希望の機種ボタンを押してください。	EK+00779	か	安全ピンを引抜きホースを火元に向けレバーを強く握ってください。	EK+00057	せ	侵入者です。警戒してください。	EK+00995		
	ご希望のコースを選んでください。	EK+00780		安全ベルトをお付けください。	EK+00058		せ	自室の施錠を確認してください。	EK+01010	
	ご希望のメニューをタッチしてください。	EK+00781		命綱をつけない。	EK+00104		せ	地震です。	EK+01011	
	ご協力ありがとうございました。	EK+00782		火災が発生しました。	EK+00344		せ	地震です。ドアが開(ヒラ)いたらエレベーターから降りてください。	EK+01012	
さ	サービスマンに連絡してください。	EK+00796	き	火災が発生しました。扉が開(ア)いたら、ただちにエレベーターから降りてください。	EK+00345	た	地震発生。	EK+01013		
	最後に確認キーを押してください。	EK+00808		火災です。	EK+00346		た	地震発生です。点検してください。	EK+01014	
	残額不足です。	EK+00869		火災発生。	EK+00347		た	地震発生。点検してください。	EK+01015	
				火災発生。火災発生。	EK+00348		た	地震を感じました。扉が開(ア)いたら、ただちにエレベーターから降りてください。	EK+01016	
し	下に参ります。	EK+00900	か	火災発生直ちに地上に避難してください。	EK+00349	す	すべて停電です。	EK+01148		
	下へ参ります。	EK+00902		火事です。	EK+00350		す	すべて停電です。非常側に切り換えてください。	EK+01149	
	室内が密集状態です。	EK+03029		火事です。全員避難してください。	EK+00351		せ	全停電です。	EK+01236	
	紙幣を1枚ずつお入れください。	EK+00910		火事です。直ちに室外に退避してください。	EK+00352			せ	全停電です。非常側に切り換えてください。	EK+01237
紙幣をお入れください。	EK+00911	風が強いです。ご注意ください。	EK+00355	せ	全非常停止です。	EK+01238				
終了です。ありがとうございました。またのお越しをお待ちしております。	EK+00947	川の水が急に増えてきます。	EK+00388	せ	前方で工事しております。足元や頭上にご注意ください。	EK+01239				
す	食器を置き直してください。	EK+00964	き	川の水が更に増えますので注意してください。	EK+00389	そ	前方、扉に注意してください。	EK+01240		
	食料品売場です。	EK+00965		乾燥注意報が出ています。火の元にご注意ください。	EK+00398		そ	前方に障害物あり。	EK+01241	
	紳士服売場です。	EK+00990		危険にだちに退避してください。	EK+00447		そ	前方に障害物があります。注意してください。	EK+01242	
				危険です。通行禁止です。	EK+00448		そ	前方に段差があります。ご注意ください。	EK+01243	
す	スポーツ用品売場です。	EK+01150	か	危険です。	EK+00449	た	増水します。すぐ川から出てください。	EK+01279		
				危険です。安全な場所に離れてください。	EK+00450		た	台風が接近しています。ご注意ください。	EK+01297	
				危険ですから、ご注意ください。	EK+00453		た	只今、火災が発生しました。出勤中です。	EK+01309	
				危険です。ご注意ください。	EK+00454		た	只今ガス漏洩中です。ご注意ください。	EK+01310	
せ	整理券をお取りください。	EK+01189	き	危険です。これより中に入らないでください。	EK+00455	と	只今警備中ですので、ただちに退出してください。	EK+01319		
	整理券と運賃をお入れください。	EK+01190		危険です。処置をお願いします。	EK+00456		と	立ち入り禁止区域に入らないでください。	EK+01367	
	洗車機が動きます。	EK+01218		危険です。止まりなさい。	EK+00458		と	立ち入り禁止です。	EK+01368	
				危険です。関係者以外立入り禁止です。	EK+00459		ひ	扉が施錠されておりません。お確かめください。	EK+01599	
た	只今禁煙タイムです。ご協力お願いします。	EK+01317	危険物の持ち込みはお断りいたします。	EK+00461	ひ	非常事態が発生しました。すぐ点検してください。		EK+01863		
	只今店内で緊急事態が発生しました。すぐに110(ハヤクトウ)番してください。	EK+01345	基本を守って今日も一日ご安全に。	EK+00470		ひ		非常事態が発生しました。避難してください。	EK+01864	
	只今、店内で緊急事態発生! すぐに110番してください。	EK+01346	強風注意報が出ています。火の元にご注意ください。	EK+00504		ひ		非常事態発生。	EK+01865	
	只今ドアは開きません。	EK+01347	緊急事態発生!	EK+00517		ひ	非常事態発生、安全な場所に離れてください。	EK+01866		
せ	只今、道路作業中です。ご注意ください。	EK+01348	き	緊急事態発生! 緊急事態発生!	EK+00518	と	非常制動。	EK+01867		
	只今呼び出し中でございます。そのまましばらくお待ちください。	EK+01352		緊急事態発生! 110(ハヤクトウ)番してください。	EK+00519		と	非常停止。	EK+01868	
	只今より開店いたします。	EK+01354		緊急通報を受信しました。至急確認してください。	EK+00524		と	非常停止がかかりました。点検してください。	EK+01869	
	只今より実演を致します。ごゆっくりご覧ください。	EK+01361					と	非常停止が作動しました。	EK+01870	
た	只今呼び出し中でございます。そのまましばらくお待ちください。	EK+01352	き			ひ	非常停止が働きました。	EK+01871		
	只今より開店いたします。	EK+01354					ひ			
	只今より実演を致します。ごゆっくりご覧ください。	EK+01361						ひ		
									ひ	
ち	小さなお子様連れのお客様は、手をつないで、中央にお乗せください。	EK+01425	き			ひ				
	調理中です。お待ちください。	EK+01459					ひ			
								ひ		
									ひ	
つ	通行中の皆さん! 只今店内で緊急事態が発生しました。110(ハヤクトウ)番してください。	EK+01466	き			ひ				
	次にお待ちの方、ご入室ください。	EK+03028					ひ			
								ひ		
									ひ	

防災・防犯・安全

メッセージ内容	No.	メッセージ内容	No.	メッセージ内容	No.
ひ 非常停止しました。 非常停止しました。点検してください。 非常停止中です。確認願います。 非常停止です。 非常停止ボタンを押してください。 非常停止ボタンが押されました。 非常ドアの前です。ここに、物を置かないでください。 非常ベルがなりました。 避難してください。 火の元にご注意ください。 火元をめがけて、レバーを強く握ってください。 110(ヒヤクトウ)番してください。	EK+01872 EK+01873 EK+01874 EK+01875 EK+01876 EK+01877 EK+01878 EK+01879 EK+01901 EK+01902 EK+01903 EK+01904	く クローズ。 け 警告。警告。 煙を検知しました。 こ コピー中です。 コピーできません。 コンピュータートラブル点検してください。 コンピューターが異常です。 さ サーバー異常は、ただいま復旧しました。 サーバー仮想環境で異常を検知しました。 サーバー仮想環境の異常は復旧しました。 サーバーで異常が発生しました。 差し替えます。 し シアンナー残量ありません。 至急確認してください。 地震です。地震です。揺れに注意。 システム。 システム電源が正常状態に復旧しました。 システム電源で異常を検知しました。 シナリオ実行エラー。 シナリオ実行中。 シナリオ中断しています。 シャットダウンします。 出力中です。 取得できません。 少々お待ちください。 情報保護が必要な内容を、プリンタに出 力しました。 初期化開始します。 ジョブが削除されました。 ジョブが失敗しました。 ジョブ実行中。 ジョブリセット中です。 処理が完了しません。 す ストレージ仮想環境で異常を検知しました。 ストレージ仮想環境の異常は復旧しました。 ストレージ装置で異常が発生しました。 ストレージ装置の異常は、ただいま復 旧しました。 せ 制御システムを切り替えました。 制御電源が喪失しました。 正常に終了しました。 接続が拒否されました。 接続できません。 センサーで異常を検知しました。 そ 送信します。 送信できません。 た 対応確認中。 担当者は至急連絡してください。 対応マニュアルを準備してください。 タイムアウトになりました。 只今システムの再立ち上げを行っています。 只今システムのシャットダウン中です。 只今通話中です。 端末異常です。 ち チェックしてください。 チェック不良です。 チェック不良です。点検してください。 チェックもれです。 注意。注意。 ち 通常メッセージが届いています。 通信、異常です。 通信完了です。	EK+02843 EK+02936 EK+02914 EK+02811 EK+02810 EK+00740 EK+00741 EK+02884 EK+02889 EK+02890 EK+02883 EK+02823 EK+02818 EK+02937 EK+02950 EK+02951 EK+02894 EK+02893 EK+02844 EK+02845 EK+02846 EK+02847 EK+02825 EK+02848 EK+02933 EK+02928 EK+02849 EK+02850 EK+02851 EK+02852 EK+02796 EK+02853 EK+02891 EK+02892 EK+02885 EK+02886 EK+02917 EK+02923 EK+02854 EK+02855 EK+02856 EK+02909 EK+02857 EK+02858 EK+02930 EK+02942 EK+02859 EK+02908 EK+02907 EK+01342 EK+01388 EK+01432 EK+01433 EK+01434 EK+01435 EK+02931 EK+02926 EK+01467 EK+01468	つ 通信データが異常です。 通知確認してください。 て データ送信。 データ送信に失敗しました。 データ送信に成功しました。 データ異常です。 データを入力してください。 データがありません。 データ用紙切れです。 伝言があります。 と 統合管理体制に切り替わりました。 登録。 登録完了。 登録されていません。 トナー残量ありません。 トナーを補給してください。 トラフィック異常です。 トレイ1。 トレイ1用紙がありません。 トレイ1用紙が少なくなっています。 トレイ2。 トレイ2用紙がありません。 トレイ2用紙が少なくなっています。 トレイ3。 トレイ3用紙がありません。 トレイ3用紙が少なくなっています。 トレイ4。 トレイ4用紙がありません。 トレイ4用紙が少なくなっています。 トレイ5。 トレイ5用紙がありません。 トレイ5用紙が少なくなっています。 な 名前をタッチしてください。 に 認証されました。 認証されません。 ね ネットワーク異常は、ただいま復旧しました。 ネットワーク仮想環境で異常を検知しました。 ネットワーク仮想環境の異常は復旧しました。 ネットワークレスポンスが遅くなっています。 は 1 バーコードを読み取ってください。 2 バーコードを読み取りました。 パソコンが異常です。 パソコン情報が異常です。 パラメーター異常です。 ひ 秘匿性の高い情報を、受信しました。 人の移動を検知しました。 被曝線量が管理値を超えました。 ふ ファイアウォールに不正なアクセス が発生しています。 ファイルの取得に失敗しました。 ファイルの取得に成功しました。 FAX。 FAX受信完了しました。 FAX受信中です。 FAX送信エラーです。 不正アクセスを検知しました。 不正侵入者を検知しました。 不正なクライアントが、接続されました。 ブラックトナー残量ありません。 プログラムを入れてください。 プログラム番号を指定してください。 ブロック。 分散監視体制に、切り替わりました。 ほ ポート。	EK+01469 EK+02860 EK+02861 EK+02862 EK+02863 EK+01530 EK+01531 EK+01532 EK+01533 EK+01553 EK+02919 EK+01576 EK+01577 EK+02864 EK+02814 EK+01581 EK+02865 EK+02799 EK+02804 EK+02955 EK+02800 EK+02805 EK+02956 EK+02801 EK+02806 EK+02957 EK+02802 EK+02807 EK+02958 EK+02803 EK+02808 EK+02959 EK+01695 EK+02866 EK+02867 EK+02882 EK+02887 EK+02888 EK+02916 EK+01809 EK+01810 EK+01826 EK+01827 EK+02868 EK+02929 EK+02911 EK+02925 EK+02905 EK+02869 EK+02870 EK+02824 EK+02821 EK+02820 EK+02822 EK+02903 EK+02902 EK+02904 EK+02819 EK+02016 EK+02017 EK+02952 EK+02920 EK+02871

店舗
か
れ
—
防
災
・
防
犯
・
安
全
あ
く
ほ
—
IT
あ
く
ほ

IT

あ IPアドレス。 アクセスが拒否されました。	EK+02827 EK+02829
い イエロートナー残量ありません。 異常信号を受信しました。 異常な振動を検知しました。 一時停止中です。 印刷完了しました。 印刷中です。 印刷データ待ちです。 印刷できます。	EK+02816 EK+02918 EK+02913 EK+02797 EK+02826 EK+02793 EK+02792 EK+02791
う 運用の継続は可能です。 運用の継続は不可能です。	EK+02830 EK+02831
え エラーです。 遠隔操作が実施されています。 遠隔操作は切り離されました。	EK+02832 EK+02921 EK+02922
お 応答がありません。 オープン。 お疲れさまでした。 おはようございます。 お待ちください。 温度異常を検知しました。 オンライン業務。 オンライン中です。 オーバーロード。	EK+02833 EK+02834 EK+02939 EK+02945 EK+02795 EK+02910 EK+02835 EK+02794 EK+00210
か カードをかざしてください。 カードを返却してください。 会議室の予約時間が終了しました。 解除します。 書き込み失敗しました。 書き込み成功しました。 確認、確認。 確認、確認。 ラックの扉が開けられました。 火事です。火事です。 直ちに避難してください。 カバーオープン。 紙詰まりしています。 監視開始できません。 管理画面で至急確認してください。 管理責任者に至急連絡してください。	YN+00005 YN+00869 EK+02949 EK+02815 EK+02836 EK+02837 EK+02932 EK+02900 EK+02915 EK+02813 EK+02812 EK+02838 EK+02944 EK+02943
き 危険、危険。 起動に失敗しました。 強制終了します。 強制停止されました。 緊急対応ご苦労様でした。 緊急メッセージが、届きました至急、 確認してください。 空間線量が管理値を超えました。	EK+02935 EK+02839 EK+02840 EK+02841 EK+02941 EK+02927 EK+02924
く クリアします。	EK+02842

	メッセージ内容	No.	メッセージ内容	No.	メッセージ内容	No.
ほ	本日はノー残業デーです。	EK+02947	9工程。	NN+00369	79号機。	EK+02534
	本日はノー残業デーです早く帰宅しましょう。	EK+02946	10工程。	NN+07992	80号機。	EK+02535
ま	マゼンタトナー残量ありません。	EK+02817	♪ 1号機。	EK+02456	♪ 1号機、異常です。	EK+02536
	MACアドレス。	EK+02828	♪ 2号機。	EK+02457	♪ 2号機、異常です。	EK+02537
	まもなく会議室の予約時間が終了になります。	EK+02948	♪ 3号機。	EK+02458	♪ 3号機、異常です。	EK+02538
	まもなくシステムのシャットダウンを実施します。	EK+02906	♪ 4号機。(ヨン)	EK+02459	♪ 4号機、異常です。(ヨン)	EK+02539
			♪ 5号機。	EK+02460	♪ 5号機、異常です。	EK+02540
			♪ 6号機。	EK+02461	♪ 6号機、異常です。	EK+02541
み	水漏れを検知しました。	EK+02912	♪ 7号機。(ナナ)	EK+02462	♪ 7号機、異常です。(ナナ)	EK+02542
			♪ 8号機。	EK+02463	♪ 8号機、異常です。	EK+02543
			♪ 9号機。(キュウ)	EK+02464	♪ 9号機、異常です。(キュウ)	EK+02544
			♪ 10号機。	EK+02465	♪ 10号機、異常です。	EK+02545
め	メール受信しました。	EK+02872	♪ 11号機。	EK+02466		
	メール送信します。	EK+02873	♪ 12号機。	EK+02467		
	メモリ確保しました。	EK+02874	♪ 13号機。	EK+02468	1号機完了しました。	EK+02546
	メモリ確保に失敗しました。	EK+02875	♪ 14号機。(ジュウヨン)	EK+02469	2号機完了しました。	EK+02547
	もう一度できます。	EK+02225	♪ 15号機。	EK+02470	3号機完了しました。	EK+02548
	もう一度入力してください。	EK+02226	♪ 16号機。	EK+02471	4号機完了しました。	EK+02549
			♪ 17号機。(ジュウナナ)	EK+02472	5号機完了しました。	EK+02550
			♪ 18号機。	EK+02473		
			♪ 19号機。(ジュウキュウ)	EK+02474		
			♪ 20号機。	EK+02475	1号機点検してください。	EK+02551
よ	用紙がありません。	EK+02809	♪ 21号機。	EK+02476	2号機点検してください。	EK+02552
	用紙が少なくなっています。	EK+02960	♪ 22号機。	EK+02477	3号機点検してください。	EK+02553
	読み込みに失敗しました。	EK+02876	♪ 23号機。	EK+02478	4号機点検してください。	EK+02554
	読み込みに成功しました。	EK+02877	♪ 24号機。	EK+02479	5号機点検してください。	EK+02555
			♪ 25号機。	EK+02480	6号機点検してください。	EK+02556
	ラック。	EK+02953	♪ 26号機。	EK+02481	7号機点検してください。	EK+02557
	ラック系電源の消費電流が管理値を下回りました。	EK+02897	♪ 27号機。	EK+02482	8号機点検してください。	EK+02558
	ラック系電源の消費電流は管理値に戻りました。	EK+02896	♪ 28号機。	EK+02483	9号機点検してください。	EK+02559
	ラック系統電源の消費電流が管理値を超えました。	EK+02895	♪ 29号機。	EK+02484	10号機点検してください。	EK+02560
	ラック内の温度が管理値に戻りました。	EK+02899	♪ 30号機。	EK+02485		
ら	ラック内の温度が管理値を超えました。	EK+02898	♪ 31号機。	EK+02486	♪ 1号ライン起動します。	EK+02561
	ラックの扉は管理状態に復旧しました。	EK+02901	♪ 32号機。	EK+02487	♪ 2号ライン起動します。	EK+02562
			♪ 33号機。	EK+02488	♪ 3号ライン起動します。	EK+02563
			♪ 34号機。(サンジュウヨン)	EK+02489	♪ 4号ライン起動します。	EK+02564
			♪ 35号機。	EK+02490	♪ 5号ライン起動します。	EK+02565
			♪ 36号機。	EK+02491	♪ 6号ライン起動します。	EK+02566
			♪ 37号機。	EK+02492	♪ 7号ライン起動します。	EK+02567
			♪ 38号機。	EK+02493	♪ 8号ライン起動します。	EK+02568
			♪ 39号機。	EK+02494	♪ 9号ライン起動します。	EK+02569
			♪ 40号機。(ヨンジュウ)	EK+02495	♪ 10号ライン起動します。	EK+02570
り	漏水です。	EK+02954	♪ 41号機。(ヨンジュウイチ)	EK+02496		
	ログイン情報が間違っています。	EK+02879	♪ 42号機。	EK+02497		
	ログインできません。	EK+02880	♪ 43号機。	EK+02498		
			♪ 44号機。	EK+02499	♪ 1号ライン停止します。	EK+02571
			♪ 45号機。	EK+02500	♪ 2号ライン停止します。	EK+02572
			♪ 46号機。	EK+02501	♪ 3号ライン停止します。	EK+02573
			♪ 47号機。	EK+02502	♪ 4号ライン停止します。	EK+02574
			♪ 48号機。	EK+02503	♪ 5号ライン停止します。	EK+02575
			♪ 49号機。	EK+02504	♪ 6号ライン停止します。	EK+02576
			♪ 50号機。	EK+02505	♪ 7号ライン停止します。	EK+02577
ろ	あけましておめでとうございます。	EK+00008	♪ 51号機。	EK+02506	♪ 8号ライン停止します。	EK+02578
	♪ ありがとうございます。	EK+00031	♪ 52号機。	EK+02507	♪ 9号ライン停止します。	EK+02579
	♪ ありがとうございます。	EK+00033	♪ 53号機。	EK+02508	♪ 10号ライン停止します。	EK+02580
			♪ 54号機。(ゴジュウヨン)	EK+02509		
	♪ お帰りなさい。	EK+00226	♪ 55号機。	EK+02510		
	♪ おつかれさまでした。	EK+00250	♪ 56号機。	EK+02511	1/パン	EK+02581
	おつかれさまでした。気をつけてお降りください。	EK+00251	♪ 57号機。	EK+02512	2/パン	EK+02582
	♪ おつかれさまでした。気をつけてお帰りください。	EK+00252	♪ 58号機。	EK+02513	3/パン	EK+02583
	♪ おはようございます。	EK+00259	♪ 59号機。	EK+02514	4/パン	EK+02584
	おはようございます。今日も一日がんばりましょう。	EK+00260	♪ 60号機。	EK+02515	5/パン	EK+02585
おはようございます。今日も一日ご安全に。	EK+00261	61号機。	EK+02516	6/パン	EK+02586	
わ			62号機。	EK+02517	7/パン	EK+02587
			63号機。	EK+02518	8/パン	EK+02588
			64号機。	EK+02519	9/パン	EK+02589
			65号機。	EK+02520	10/パン	EK+02590
			66号機。	EK+02521	11/パン	EK+02591
			67号機。	EK+02522	12/パン	EK+02592
			68号機。	EK+02523	13/パン	EK+02593
			69号機。	EK+02524	14/パン	EK+02594
			70号機。(ナナジュウ)	EK+02525	15/パン	EK+02595
			71号機。	EK+02526	16/パン	EK+02596
数	1工程。	NN+00361	72号機。	EK+02527	17/パン	EK+02597
	2工程。	NN+00362	73号機。	EK+02528	18/パン	EK+02598
	3工程。	NN+00363	74号機。	EK+02529	19/パン	EK+02599
	4工程。	NN+00364	75号機。	EK+02530	20/パン	EK+02600
	5工程。	NN+00365	76号機。	EK+02531	21/パン	EK+02601
	6工程。	NN+00366	77号機。(ナナジュウナナ)	EK+02532	22/パン	EK+02602
	7工程。	NN+00367	78号機。	EK+02533	23/パン	EK+02603
	8工程。	NN+00368				

挨拶

あ	あけましておめでとうございます。	EK+00008
	♪ ありがとうございます。	EK+00031
	♪ ありがとうございます。	EK+00033
お	♪ お帰りなさい。	EK+00226
	♪ おつかれさまでした。	EK+00250
	おつかれさまでした。気をつけてお降りください。	EK+00251
	♪ おつかれさまでした。気をつけてお帰りください。	EK+00252
	♪ おはようございます。	EK+00259
	おはようございます。今日も一日がんばりましょう。	EK+00260
	おはようございます。今日も一日ご安全に。	EK+00261
こ	♪ こんにちは。	EK+00738
	♪ こんにちは。	EK+00739

数

1工程。	NN+00361
2工程。	NN+00362
3工程。	NN+00363
4工程。	NN+00364
5工程。	NN+00365
6工程。	NN+00366
7工程。	NN+00367
8工程。	NN+00368

メッセージ内容	No.	メッセージ内容	No.	メッセージ内容	No.
24バン	EK+02604				
25バン	EK+02605				
26バン	EK+02606	Aライン動きます。注意してください。	EK+02684		
27バン	EK+02607	Bライン動きます。注意してください。	EK+02685		
28バン	EK+02608	Cライン動きます。注意してください。	EK+02686		
29バン	EK+02609				
30バン	EK+02610				
31バン	EK+02611	♪ Aラインで部品異常が発生しました。	EK+02687		
32バン	EK+02612	♪ Bラインで部品異常が発生しました。	EK+02688		
33バン	EK+02613	♪ Cラインで部品異常が発生しました。	EK+02689		
34バン	EK+02614				
35バン	EK+02615				
36バン	EK+02616	♪ 地下2階でございます。	EK+02690		
37バン	EK+02617	♪ 地下1階でございます。	EK+02691		
38バン	EK+02618				
39バン	EK+02619				
40バン	EK+02620	♪ 1階でございます。	EK+02692		
41バン	EK+02621	♪ 2階でございます。	EK+02693		
42バン	EK+02622	♪ 3階でございます。	EK+02694		
43バン	EK+02623	♪ 4階でございます。	EK+02695		
44バン	EK+02624	♪ 5階でございます。	EK+02696		
45バン	EK+02625	♪ 6階でございます。	EK+02697		
46バン	EK+02626				
47バン	EK+02627				
48バン	EK+02628	地下2階です。	EK+02698		
49バン	EK+02629	地下1階です。	EK+02699		
50バン	EK+02630	1階です。	EK+02700		
51バン	EK+02631	中2階です。(チュウニカイ)	EK+02701		
52バン	EK+02632	2階です。	EK+02702		
53バン	EK+02633	3階です。	EK+02703		
54バン	EK+02634	4階です。	EK+02704		
55バン	EK+02635	5階です。	EK+02705		
56バン	EK+02636	6階です。	EK+02706		
57バン	EK+02637	7階です。	EK+02707		
58バン	EK+02638	8階です。	EK+02708		
59バン	EK+02639	9階です。	EK+02709		
60バン	EK+02640	10階です。	EK+02710		
61バン	EK+02641	11階です。	EK+02711		
62バン	EK+02642	12階です。	EK+02712		
63バン	EK+02643	13階です。	EK+02713		
64バン	EK+02644	14階です。	EK+02714		
65バン	EK+02645	15階です。	EK+02715		
66バン	EK+02646				
67バン	EK+02647				
68バン	EK+02648				
69バン	EK+02649				
70バン	EK+02650				
71バン	EK+02651				
72バン	EK+02652				
73バン	EK+02653				
74バン	EK+02654				
75バン	EK+02655				
76バン	EK+02656				
77バン	EK+02657				
78バン	EK+02658				
79バン	EK+02659				
80バン	EK+02660				
81バン	EK+02661				
82バン	EK+02662				
83バン	EK+02663				
84バン	EK+02664				
85バン	EK+02665				
86バン	EK+02666				
87バン	EK+02667				
88バン	EK+02668				
89バン	EK+02669				
90バン	EK+02670				
91バン	EK+02671				
92バン	EK+02672				
93バン	EK+02673				
94バン	EK+02674				
95バン	EK+02675				
96バン	EK+02676				
97バン	EK+02677				
98バン	EK+02678				
99バン	EK+02679				
100バン	EK+02680				
♪ Aのエレベーターへどうぞ。	EK+02681				
♪ Bのエレベーターへどうぞ。	EK+02682				
♪ Cのエレベーターへどうぞ。	EK+02683				

■音色一覧

当社の音製品に内蔵されている音色の一部は、MP3再生報知器へ登録・出荷することが可能です。下記記載の音色はEHV型・EHS型に内蔵されている音色です。他の当社製品に登録されている音色をご希望の場合はお問合せください。同じ音色名でも音程、長さ、和音などが若干異なります。

ブー	OYH00001	5秒	お知らせ開始チャイム3	OYH00023	8秒	オクラホマミキサー	OYH00058	14秒	おおブレネリ	OYH00081	29秒
ブルル	OYH00002	1秒	お知らせ終了チャイム1	OYH00024	14秒	フニクリ・フニクラ	OYH00060	16秒	カエルの合唱	OYH00082	15秒
カンカン	OYH00003	3秒	お知らせ終了チャイム2	OYH00025	19秒	故郷	OYH00061	33秒	コンドルは飛んでいく	OYH00083	20秒
バララ	OYH00004	1秒	エリーゼのために	OYH00026	19秒	BEAUTIFUL DREAMER	OYH00062	24秒	ハンガリー舞曲第5番	OYH00084	12秒
ピーポピーポ	OYH00005	2秒	乙女の祈り	OYH00027	19秒	楽しい休日	OYH00063	16秒	ウィリアム・テル序曲	OYH00085	23秒
ピポパピポパン	OYH00006	1秒	メヌエット	OYH00028	21秒	ピポポ	OYH00064	2秒	威風堂々	OYH00086	28秒
ピロロン	OYH00007	1秒	アニーローリー	OYH00029	18秒	ピーム音	OYH00065	2秒	グリーンスリーヴス	OYH00087	48秒
ピビピン	OYH00008	2秒	ロンドン橋	OYH00030	19秒	ハーブ音	OYH00066	2秒	一週間	OYH00088	15秒
ブルル+カンカン	OYH00009	3秒	ホルディリディア	OYH00031	8秒	ピボピ×3	OYH00067	2秒	ムーンライト・セレナーデ	OYH00089	31秒
列車通過音	OYH00010	3秒	メリーさんの羊	OYH00032	9秒	警告音	OYH00068	2秒	我は海の子	OYH00090	32秒
ピンボン	OYH00011	3秒	草競馬	OYH00033	16秒	トゥルルル	OYH00069	2秒	ENTERTAINER	OYH00091	22秒
ピビビ...	OYH00012	3秒	かっこう	OYH00034	10秒	ピロロ	OYH00070	2秒	AMAZING GRACE	OYH00092	37秒
予兆アラーム	OYH00013	10秒	村のかじや	OYH00035	9秒	ピロリ...	OYH00071	1秒	カノン	OYH00093	10秒
緊急アラーム	OYH00014	3秒	アビニヨンの橋の上で	OYH00036	21秒	ポポピビ	OYH00072	1秒	HAPPY BIRTHDAY	OYH00094	15秒
ゆるやかな警報音	OYH00015	2秒	アマリス	OYH00038	14秒	幸せなら手をたたこう	OYH00073	16秒	HIHO	OYH00095	16秒
トンチントンチン	OYH00016	2秒	モーツァルト40番	OYH00039	10秒	猫ふんじゃった	OYH00074	22秒	線路は続くよどこまでも	OYH00096	25秒
ピポパボン	OYH00017	2秒	静かな湖畔	OYH00040	12秒	リハブリック賛歌	OYH00075	15秒	森のくまさん	OYH00097	17秒
ピロロ	OYH00018	2秒	山の音楽家	OYH00041	16秒	クラリネットこわしちゃった	OYH00076	22秒	シューベルトの子守唄	OYH00098	21秒
ポー	OYH00019	4秒	禁じられた遊び	OYH00042	25秒	天国と地獄	OYH00077	24秒	黄色いリボン	OYH00099	23秒
ピ〜ロ〜ン	OYH00020	3秒	大きな古時計	OYH00044	22秒	ラデツキー行進曲	OYH00078	24秒	テキサスの黄色いバラ	OYH00100	15秒
お知らせ開始チャイム1	OYH00021	10秒	アヴェ・マリア	OYH00045	45秒	クシコスポスト	OYH00079	24秒	アルプス一万尺	OYH00101	16秒
お知らせ開始チャイム2	OYH00022	8秒	おもちゃの兵隊の観兵式	OYH00057	21秒	踊ろう楽しいポーレチケ	OYH00080	16秒	聖者が街にやってくる	OYH00102	16秒
									ロンドンデリーの歌	OYH00103	20秒

■外国語

当社では外国語メッセージの録音も承っています。録音可能な言語はお問合せ下さい。※外国人アナウンスは録音の都度変更される可能性があります。※無料ダウンロードサービスでは下記メッセージは日本語のものを含めダウンロード対象外です。

工場	日本語	材料切れです。材料を補給してください。	EK+00866
	英語	This is out of material. Please supply more material.	EK-00155
	北京語	材料不足,请及时补给。	EK-00180
	韓国語	재료가 없습니다. 재료를 공급해 주십시오.	EK-00205
	日本語	非常停止しました。点検してください。	EK+01873
	英語	An emergency stop occurred. Please make an inspection.	EK-00156
	北京語	机械紧急停止,请立刻检查。	EK-00181
	韓国語	비상 정지됐습니다. 점검해 주십시오.	EK-00206
	日本語	加工が完了しました。	EK+00339
	英語	The process is complete.	EK-00157
	北京語	加工完毕。	EK-00182
	韓国語	가공이 완료되었습니다.	EK-00207
	日本語	装置が動きます。注意してください。	EK+01262
	英語	The equipment is in operation. Please beware!	EK-00158
	北京語	设备运转请注意。	EK-00183
	韓国語	장치가 작동됩니다. 주의하십시오.	EK-00208
	日本語	酸素濃度低下。避難してください。	EK+02999
	英語	The oxygen concentration is falling! Evacuate now to safety!	EK-00159
	北京語	氧气浓度低,请立刻撤离。	EK-00184
	韓国語	산소 농도 저하. 대피하십시오.	EK-00209
日本語	ガスもれ発生、避難してください。	EK+00426	
英語	There is a gas leak, evacuate to safety now!	EK-00160	
北京語	煤气泄漏,请立刻撤离。	EK-00185	
韓国語	가스 누출 발생. 대피하십시오.	EK-00210	
日本語	エラーが発生しました。係員を呼んでください。	EK+03000	
英語	An error has occurred. Please call for a supervisor.	EK-00161	
北京語	发生故障,请马上联系管理员。	EK-00186	
韓国語	에러가 발생했습니다. 직원을 불러 주십시오.	EK-00211	
日本語	フォークリフトが走行中です。ご注意ください。	EK+01946	
英語	The forklift is in operation. The forklift is in operation.	EK-00162	
北京語	叉车行驶中请注意安全。	EK-00187	
韓国語	포크리프트가 주행 중입니다. 주의하십시오.	EK-00212	

工場	日本語	火災が発生しました。直ちに屋外に退出をお願いします。	EK+03001
	英語	There is a fire! Please go to the nearest outdoor exit immediately.	EK-00163
	北京語	发生火灾,请立刻到室外避难。	EK-00188
	韓国語	화재가 발생했습니다. 즉시 야외로 대피하십시오.	EK-00213
	日本語	運転開始します。	EK+00154
	英語	This can now be operated.	EK-00164
	北京語	开始运转。	EK-00189
	韓国語	운행을 시작합니다.	EK-00214
	日本語	まもなく終点です。足もとに注意してお降りください。	EK+02151
	英語	We are approaching the terminal, soon. Please watch your step when exiting.	EK-00165
北京語	终点站马上到了,下车时请注意脚下安全。	EK-00190	
韓国語	곧 종점입니다. 내리실때는 잊으신 물건이 없는지 확인해 주시기 바랍니다.	EK-00215	
日本語	扉が開(ヒラ)きます。ご注意ください。	EK+01608	
英語	Please be careful, the door is opening.	EK-00166	
北京語	车门马上开启,请注意。	EK-00191	
韓国語	문이 열립니다. 주의하십시오.	EK-00216	
日本語	まもなく、バスが発車(ハッシャ)します。	EK+03002	
英語	The bus is leaving soon!	EK-00167	
北京語	巴士马上出发。	EK-00192	
韓国語	곧 버스가 출발합니다.	EK-00217	
日本語	車が出ます。ご注意ください。	EK+00557	
英語	A car is exiting. Please be careful!	EK-00168	
北京語	车辆靠近,请注意。	EK-00193	
韓国語	출차중입니다. 주의하십시오.	EK-00218	
日本語	上り列車が到着します。ご注意ください。	EK+01737	
英語	A train is approaching. Please be careful!	EK-00169	
北京語	上行车到站,请注意安全。	EK-00194	
韓国語	열차가 들어옵니다. 주의하십시오.	EK-00219	
日本語	まもなく列車がまいります。危険ですからホームの内側にさがってお待ちください。	EK+02163	
英語	The train will be arriving soon. For your safety, please stand away from the train on the platform.	EK-00170	
北京語	列车即将进站,为了安全请站在站台内侧。	EK-00195	
韓国語	지금 열차가 들어옵니다. 안전선 밖으로 한 걸음 물러나 주시기 바랍니다.	EK-00220	

■外国語

当社では外国語メッセージの録音も承っています。録音可能な言語はお問合せ下さい。※外国人アナウンサーは録音の都度変更される可能性があります。
※無料ダウンロードサービスでは下記メッセージは日本語のものを含めダウンロード対象外です。

公共・店舗・防災・防犯・安全	日本語	このトイレは、男性用は右側、女性用は左側です。	EK+03003
	英語	The toilets on the right-hand side are for Men, and the toilets for Women are on the left-hand side.	EK-00171
	北京語	右側为男卫生间, 左侧为女卫生间。	EK-00196
	韓国語	이 화장실은 남성용은 오른쪽, 여성용은 왼쪽입니다.	EK-00221
	日本語	このトイレは、男性用は左側、女性用は右側です。	EK+03004
	英語	The toilets on the left-hand side are for Men, and the toilets for Women are on the right-hand side.	EK-00172
	北京語	左侧为男卫生间, 右侧为女卫生间。	EK-00197
	韓国語	이 화장실은 남성용은 왼쪽, 여성용은 오른쪽입니다.	EK-00222
	日本語	こちらは、多目的トイレです。上(うえ)のボタンを押すとドアが開きます。	EK+02981
	英語	This is a multi-function toilet. Please press the top button to open the door.	EK-00097
	北京語	这是多用途洗手间。请按上面的按钮, 门会自动开启。	EK-00115
	韓国語	여기는 다목적화장실입니다. 위쪽 버튼을 누르면 문이 자동으로 열립니다.	EK-00135
	日本語	下のボタンを押して、ドアを閉めてください。	EK+02987
	英語	Please press the bottom button to close the door.	EK-00103
	北京語	请按下面的按钮, 门会自动关闭。	EK-00121
	韓国語	아래쪽 버튼을 누르면 문이 닫힙니다.	EK-00141
	日本語	ドアは施錠されました。	EK+02991
	英語	The door has been locked.	EK-00107
	北京語	门已上锁。	EK-00127
	韓国語	문이 잠겼습니다.	EK-00147
日本語	長時間のご利用のため、係員が安全確認にまいります。	EK+02995	
英語	Staff will conduct a safety inspection for extended use.	EK-00111	
北京語	使用时间过长, 马上会有专人前来查看。	EK-00131	
韓国語	장시간 이용하고계셔서 관리인이 안전을 확인하러 오겠습니다.	EK-00151	
日本語	非常通報をしました。係員が安全確認にまいります。	EK+02997	
英語	An emergency has been reported. Staff will conduct a safety inspection.	EK-00113	
北京語	警铃已响, 马上会有专人前来查看。	EK-00133	
韓国語	비상벨이 울렸습니다. 관리인이 올때까지 잠시만 기다려주세요.	EK-00153	

公共・店舗・防災・防犯・安全	日本語	本日のご来店ありがとうございます。	EK+02076
	英語	Thank you for shopping here, today.	EK-00173
	北京語	感谢您今天的惠顾。	EK-00198
	韓国語	오늘도 방문해 주셔서 감사합니다.	EK-00223
	日本語	大きな地震が発生しました。	EK+03005
	英語	A major earthquake has just occurred.	EK-00174
	北京語	发生大地震了。	EK-00199
	韓国語	큰 지진이 발생했습니다.	EK-00224
	日本語	身の周りのもので落下物から頭をまもってください。	EK+03006
	英語	Surrounding objects may fall, so please protect your head from falling objects.	EK-00175
	北京語	请保护好头部, 不要被周围掉下的物品砸伤。	EK-00200
	韓国語	주변 위에서 떨어지는 물건에 주의하시기 바랍니다.	EK-00225
	日本語	中に人が入っています。助けてください。	EK+01687
	英語	There is a person inside. Please help!	EK-00176
	北京語	里面有人, 请马上营救。	EK-00201
	韓国語	안에 사람이 있습니다. 도와주세요.	EK-00226
	日本語	火災が発生しました。至急避難してください。	EK+03007
	英語	There is a fire! Immediately evacuate to safety now!	EK-00177
	北京語	发生火灾, 请立刻撤离。	EK-00202
	韓国語	화재가 발생했습니다. 대피하십시오.	EK-00227
日本語	地震が発生しました。至急避難してください。	EK+03008	
英語	There is an earthquake! Immediately evacuate to safety now!	EK-00178	
北京語	发生地震, 请立刻撤离。	EK-00203	
韓国語	지진이 발생했습니다. 대피하십시오.	EK-00228	
日本語	津波が発生しました。至急避難してください。	EK+03009	
英語	There is a tsunami! Immediately evacuate to safety now!	EK-00179	
北京語	发生海啸, 请立刻撤离。	EK-00204	
韓国語	해일이 발생했습니다. 대피하십시오.	EK-00229	